

**Таблиця Modbus
для підключення
автоматики А31, А37 до ВMS**

ЗМІСТ

ПАРАМЕТРИ MODBUS	2
ТАБЛИЦЯ ПАРАМЕТРІВ.....	3
Меню SET (Налаштувати) в головній масці.....	10
Меню MODE (Режим) в головній масці	16
Меню HEATING (Нагрівання) в головному меню	17
Меню COOLING (Охолодження) в головному меню	20
Меню COOL/HEAT (Охолодження/Нагрівання) в головному меню	21
Меню FANS (Вентилятори) у головному меню	23
Меню RECOVERY (Рекуперація) у головному меню	25
Меню HUMIDITY (Вологість) у головному меню	27
Меню IN/OUT SETTINGS (Налаштування входу-виходу).....	29
Меню DIGITAL IN SET (Налаштування цифрового входу).....	34
Меню DIGITAL OUT SET (Налаштування цифрового виходу)	37
Меню ANALOG OUT SET (Налаштування аналогового виходу).....	41
Меню SETTINGS (Налаштування) в головному меню	42
Меню UNIT CFG. (Конфігурація установки) в головному меню	43

ДЛЯ РОБОТИ ПРОТОКОЛУ MODBUS RTU ЧЕРЕЗ ІНТЕРФЕЙС RS-485 НЕОБХІДНО ВІД'ЄДНАТИ УСІ ДРОВОТІ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ, ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ПВУ ЧЕРЕЗ ЦЕЙ ІНТЕРФЕЙС

ДОПУСКАЄТЬСЯ ОДНОЧАСНА РОБОТА ЧЕРЕЗ ІНТЕРФЕЙСИ RS-485, WI-FI, ETHERNET

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДРОВОТИХ ПАНЕЛЕЙ КЕРУВАННЯ, ВМС НЕОБХІДНО ПІДКЛЮЧИТИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРФЕЙСИ WI-FI ТА/АБО ETHERNET ЗА ПРОТОКОЛОМ MODBUS TCP

ПАРАМЕТРИ MODBUS

Modbus RTU				
Швидкість передавання даних	Кількість біт даних	Стопові біти	Парність	Адреса
9600	8	1	None (за замовчуванням)	1-16
14400		1,5	even	1 (за замовчуванням)
19200		2 (за замовчуванням)	odd	
38400				
57600				
115200 (за замовчуванням)				

Modbus TCP			
IP-адреса**	Порт	Макс. кількість одночасних TCP-з'єднань	Таймаут TCP-з'єднання
Статична	502	Для Ethernet = 1, для Wi-Fi = 1	30 секунд
DHCP (за замовчуванням)			

*IP-адреса Wi-Fi у режимі точки доступу — 192.168.4.1.

Параметри мережі RS-485, Wi-Fi, Ethernet для ПВУ налаштовуються за допомогою мобільного додатка. Максимальна кількість регістрів в одному пакеті: 125 (для 16 bit регістрів) та 2000 (для 1 bit регістрів). Підтримувані функції modbus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16.

ТАБЛИЦЯ ПАРАМЕТРІВ

У наступних таблицях вказані параметри та значення, що відображаються на терміналі, та змінні, що надсилаються диспетчеру.

HEolus OEM може бути підключений до різних систем контролю, зокрема можуть використовуватися такі комунікаційні протоколи BMS: Modbus® і BacNet™.

Адреса Modbus® – це адреса, вказана у фреймі Modbus®.

BacNet активується шляхом купівлі додаткової ліцензії.

Код Функції BMS		Код Функції BacNet	
IR	Вхідний реєстр	AV	Аналогове значення
HR	Реєстр зберігання	IV	Ціле значення
C	Теплообмінник	BV	Двоїчне значення
DI	Дискретний вхід	PIV	Додатне ціле значення

Меню INFO (Інформація) в головній масці

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Y00a	Датчик температури припливу – Вимірне значення	Real	°C		R	SupplyTemp.ReadVal	IR18	AV18
Y00a	Задане значення температури	Real	°C		R	TempRegSetP	IR1	AV1
Y00a	Модулююча потужність нагрівання - Апаратне значення	Real	%		R	HeatVlv.HW_Val	IR19	AV19
Y00a	Модулююча потужність реверсу - Апаратне значення	Real	%		R	RevOutVlv.HW_Val	IR20	AV20
Y00a	Модулююча потужність охолодження - Апаратне значення	Real	%		R	CoolVlv.HW_Val	IR21	AV21
Y00a	Модулюючий сигнал охолодження/ нагрівання - Апаратне значення	Real	%		R	Modul_CoolHeat_NoRev.HW_Val	IR22	AV22
Y00a	Модулююча потужність рекуперації тепла - Апаратне значення	Real	%		R	HeatRecovery.HW_Val	IR23	AV23
Y00a	Положення заслінки рециркуляції / заслінки змішування	Real	%		R	MixDampReq	IR24	AV24
Y00a	Модулююча потужність догрівання - Апаратне значення	Real	%		R	ReHeatVlv.HW_Val	IR25	AV25
Y00h	Датчик тиску припливного повітря - Значення датчика	Real	Pa		R	SupplyAirP.ReadVal	IR74	AV74
Y00h	Продуктивність (приплив)	Real	m³h		R	SupplyAirFlow	IR75	AV75
Y00h	Модуляція припливного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulSupplyFan.HW_Val	IR76	AV76
Y00h	Припливний вентилятор - Значення	Bool			R	SupplyFan.Ctrl	DI5	BV172
Y00i	Датчик тиску витяжного повітря - Значення датчика	Real	Pa		R	ExhAirP.ReadVal	IR77	AV77
Y00i	Продуктивність (витяжка)	Real	m³h		R	ExhAirFlow	IR78	AV78
Y00i	Модуляція витяжного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulExhFan.HW_Val	IR79	AV79
Y00i	Витяжний вентилятор - Значення	Bool			R	ExhFan.Ctrl	DI6	BV176
Y00j	Датчик температури припливу - Значення датчика	Real	°C		R	SupplyTemp.ReadVal	IR18	AV18
Y00j	Датчик температури витяжки - Значення датчика	Real	°C		R	RetTemp.ReadVal	IR80	AV80
Y00j	Датчик зовнішньої температури - Значення датчика	Real	°C		R	ExtTemp.ReadVal	IR81	AV81
Y00j	Датчик витяжної температури - Значення датчика	Real	°C		R	ExhTemp.ReadVal	IR82	AV82
Y00j	Датчик температури води для нагрівання – Значення датчика	Real	°C		R	W_HeatCoilTemp.ReadVal	IR83	AV83
Y00k	Датчик температури води для догрівання – Значення датчика	Real	°C		R	W_PreHeatCoilTemp.ReadVal	IR84	AV84
Y00k	Датчик температури після догрівання – Значення датчика	Real	°C		R	AfterPreHeatCoilTemp.ReadVal	IR85	AV85

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Y00k	Значення температури thTune	Real	°C		R	Temp_THTN_1	IR86	AV86
Y00l	Значення вологості thTune	Real	% rh		R	Hum_THTN_1	IR87	AV87
Y00l	Датчик вологості припливу - Значення датчика	Real	% rh		R	SupplyHum.ReadVal	IR88	AV88
Y00l	Датчик вологості зовнішнього повітря	Real	% rh		R	FreshAirHum.ReadVal	IR89	AV89
Y00l	Датчик CO2 на виході - значення датчика	Real	ppm		R	RetAirCO2.ReadVal	IR90	AV90
Y00l	Датчик VOC на виході - значення датчика	Real	%		R	RetAirVOC.ReadVal	IR91	AV91
Y00p	DI Дистанційне увімкнення - Апаратне значення	Bool			R	RemoteOn.HW_Val	DI13	BV198
Y00p	DI Дистанційне увімкнення - Введене значення	Bool			R	RemoteOn.ReadVal	DI14	BV199
Y00p	Аварія припливного фільтра (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	SupplyAlrmFilter.HW_Val	DI15	BV200
Y00p	Аварія припливного фільтра (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	SupplyAlrmFilter.ReadVal	DI16	BV201
Y00p	Аварія припливного фільтра 2 (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	SupplyAlrmFilter_2.HW_Val	DI17	BV202
Y00p	Аварія припливного фільтра 2 (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	SupplyAlrmFilter_2.ReadVal	DI18	BV203
Y00p	Аварія витяжного фільтра (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	ReturnAlrmFilter.HW_Val	DI19	BV204
Y00p	Аварія витяжного фільтра (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	ReturnAlrmFilter.ReadVal	DI20	BV205
Y00q	Замерзання нагрівача	Bool			R	FreezeHeat_Alrm.HW_Val	DI21	BV206
Y00q	Замерзання нагрівача	Bool			R	FreezeHeat_Alrm.ReadVal	DI22	BV207
Y00q	Аварія нагрівача	Bool			R	DIN_AIHeat.HW_Val	DI23	BV208
Y00q	Аварія нагрівача	Bool			R	DIN_AIHeat.ReadVal	DI24	BV209
Y00q	Аварія охолодження (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	CoolAlrm.HW_Val	DI25	BV210
Y00q	Аварія охолодження (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	CoolAlrm.ReadVal	DI26	BV211
Y00q	Аварія зволожувача (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	HumAlrm.HW_Val	DI27	BV212
Y00q	Аварія зволожувача (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	HumAlrm.ReadVal	DI28	BV213
Y00q	Пожежна тривога (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	DIN_Fire.HW_Val	DI29	BV214
Y00q	Пожежна тривога (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	DIN_Fire.ReadVal	DI30	BV215
Y00q	Сигналізація перевантаження вентилятора (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	DIN_FanOvld.HW_Val	DI31	BV216
Y00q	Сигналізація перевантаження вентилятора (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	DIN_FanOvld.ReadVal	DI32	BV217
Y00r	Режим Есопому (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	DIN_Eco.HW_Val	DI33	BV218
Y00r	Режим Есопому (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	DIN_Eco.ReadVal	DI34	BV219
Y00r	Режим Precomfort (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	DIN_PreComf.HW_Val	DI35	BV220
Y00r	Режим Precomfort (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	DIN_PreComf.ReadVal	DI36	BV221
Y00r	Режим Comfort (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	DIN_Comf.HW_Val	DI37	BV222
Y00r	Режим Comfort (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	DIN_Comf.ReadVal	DI38	BV223
Y00r	Режим Літо/Зима (цифровий вхід) – Апаратне значення	Bool			R	WinSum.HW_Val	DI39	BV224

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Y00r	Режим Літо/Зима (цифровий вхід) – Введене значення	Bool			R	WinSum.ReadVal	DI40	BV225
Y00s	Заслінка витяжного повітря - Апаратне значення	Bool			R	ExhAirDamp.HW_Val	DI41	BV226
Y00s	Заслінка витяжного повітря - Значення	Bool			R	ExhAirDamp.Ctrl	DI42	BV227
Y00s	Серйозна аварія - Апаратне значення	Bool			R	SrsAlrm.HW_Val	DI43	BV228
Y00s	Серйозна аварія - Значення	Bool			R	SrsAlrm.Ctrl	DI44	BV229
Y00s	Нагрівальний прилад - Апаратне значення	Bool			R	Heat_1.HW_Val	DI45	BV230
Y00s	Нагрівальний прилад - Значення	Bool			R	Heat_1.Ctrl	DI46	BV231
Y00s	Охолоджувач - Апаратне значення	Bool			R	Cool_1.HW_Val	DI47	BV232
Y00s	Охолоджувач - Значення	Bool			R	Cool_1.Ctrl	DI48	BV233
Y00s	Припливний вентилятор - Апаратне значення	Bool			R	SupplyFan.HW_Val	DI49	BV234
Y00s	Припливний вентилятор - Значення	Bool			R	SupplyFan.Ctrl	DI5	BV172
Y00t	Витяжний вентилятор - Апаратне значення	Bool			R	ExhFan.HW_Val	DI50	BV235
Y00t	Витяжний вентилятор - Значення	Bool			R	ExhFan.Ctrl	DI6	BV176
Y00t	Охолоджувач 2-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	Cool_2.HW_Val	DI51	BV236
Y00t	Охолоджувач 2-го ступеня - Значення	Bool			R	Cool_2.Ctrl	DI52	BV237
Y00t	Нагрівальний прилад 2-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	Heat_2.HW_Val	DI53	BV238
Y00t	Нагрівальний прилад 2-го ступеня - Значення	Bool			R	Heat_2.Ctrl	DI54	BV239
Y00t	Охолоджувач/нагрівач - Апаратне значення	Bool			R	CoolHeat.HW_Val	DI55	BV240
Y00t	Охолоджувач/нагрівач - Значення	Bool			R	CoolHeat.Ctrl	DI56	BV241
Y00t	Рекуператор - Апаратне значення	Bool			R	RecoveryPump.HW_Val	DI57	BV242
Y00t	Рекуператор - Значення	Bool			R	RecoveryPump.Ctrl	DI58	BV243
Y00v	Зволожувач повітря - Апаратне значення	Bool			R	Hum.HW_Val	DI59	BV244
Y00v	Зволожувач повітря - Значення	Bool			R	Hum.Ctrl	DI60	BV245
Y00v	Попередній нагрівач- Апаратне значення	Bool			R	PreHeaterPump.HW_Val	DI61	BV246
Y00v	Попередній нагрівач- Значення	Bool			R	PreHeaterPump.Ctrl	DI62	BV247
Y00v	Нагрівач догріву - Апаратне значення	Bool			R	ReHeat.HW_Val	DI63	BV248
Y00v	Нагрівач догріву - Значення	Bool			R	ReHeat.Ctrl	DI64	BV249
Y00v	Нагрівач - Апаратне значення	Bool			R	Heat_1.HW_Val	DI45	BV230
Y00v	Реверс - Значення	Bool			R	RevOut_1.Ctrl	DI65	BV250
Y00v	Нагрівач 2-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	Heat_2.HW_Val	DI53	BV238
Y00v	Реверс 2-го ступеня - Значення	Bool			R	RevOut_2.Ctrl	DI66	BV251
Y00x	Відкрити 3-позиційний клапан нагріву - Апаратне значення	Bool			R	HeatVlv_Op.HW_Val	DI77	BV262
Y00x	Відкрити 3-позиційний клапан нагріву - Значення	Bool			R	HeatVlv_Op.Ctrl	DI78	BV263
Y00x	Закрити 3-позиційний клапан нагріву - Апаратне значення	Bool			R	HeatVlv_CI.HW_Val	DI79	BV264
Y00x	Закрити 3-позиційний клапан нагріву - Значення	Bool			R	HeatVlv_CI.Ctrl	DI80	BV265
Y00x	Відкрити 3-позиційний клапан охолодження - Апаратне значення	Bool			R	CoolVlv_Op.HW_Val	DI81	BV266
Y00x	Відкрити 3-позиційний клапан охолодження - Значення	Bool			R	CoolVlv_Op.Ctrl	DI82	BV267
Y00x	Закрити 3-позиційний клапан охолодження - Апаратне значення	Bool			R	CoolVlv_CI.HW_Val	DI83	BV268
Y00x	Закрити 3-позиційний клапан охолодження - Значення	Bool			R	CoolVlv_CI.Ctrl	DI84	BV269
Y00y	Відкрити зворотний 3-позиційний клапан - Апаратне значення	Bool			R	CoolHeatVlv_Op.HW_Val	DI85	BV270

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Y00y	Відкрити зворотний 3-позиційний клапан - Значення	Bool			R	CoolHeatVlv_Op.Ctrl	DI86	BV271
Y00y	Закрити зворотний 3-позиційний клапан - Апаратне значення	Bool			R	CoolHeatVlv_CI.HW_Val	DI87	BV272
Y00y	Закрити зворотний 3-позиційний клапан - Значення	Bool			R	CoolHeatVlv_CI.Ctrl	DI88	BV273
Y00y	Відкрити 3-позиційний клапан Еко (заслінка рециркуляції з 3х точковим керуванням) - Апаратне значення	Bool			R	MixVlv_Op.HW_Val	DI89	BV274
Y00y	Відкрити 3-позиційний клапан Еко (заслінка рециркуляції з 3х точковим керуванням) - Значення	Bool			R	MixVlv_Op.Ctrl	DI90	BV275
Y00y	Закрити 3-позиційний клапан Еко (заслінка рециркуляції з 3х точковим керуванням) - Апаратне значення	Bool			R	MixVlv_CI.HW_Val	DI91	BV276
Y00y	Закрити 3-позиційний клапан Еко (заслінка рециркуляції з 3х точковим керуванням) - Значення	Bool			R	MixVlv_CI.Ctrl	DI92	BV277
Y00z	Відкрити 3-точковий клапан рекуперації тепла - Апаратне значення	Bool			R	HeatRecVlv_Op.HW_Val	DI93	BV278
Y00z	Відкрити 3-точковий клапан рекуперації тепла - Значення	Bool			R	HeatRecVlv_Op.Ctrl	DI94	BV279
Y00z	Закрити 3-позиційний клапан рекуперації тепла - Апаратне значення	Bool			R	HeatRecVlv_CI.HW_Val	DI95	BV280
Y00z	Закрити 3-позиційний клапан рекуперації тепла - Значення	Bool			R	HeatRecVlv_CI.Ctrl	DI96	BV281
Y00z	Відкрити 3-позиційний клапан попереднього нагріву - Апаратне значення	Bool			R	PreHeatVlv_Op.HW_Val	DI97	BV282
Y00z	Відкрити 3-позиційний клапан попереднього нагріву - Значення	Bool			R	PreHeatVlv_Op.Ctrl	DI98	BV283
Y00z	Закрити 3-позиційний клапан попереднього нагріву - Апаратне значення	Bool			R	PreHeatVlv_CI.HW_Val	DI99	BV284
Y00z	Закрити 3-позиційний клапан попереднього нагріву - Значення	Bool			R	PreHeatVlv_CI.Ctrl	DI100	BV285
Y0a0	Відкрити 3-позиційний клапан догріву - Апаратне значення	Bool			R	ReHeatVlv_Op.HW_Val	DI101	BV286
Y0a0	Відкрити 3-позиційний клапан догріву - Значення	Bool			R	ReHeatVlv_Op.Ctrl	DI102	BV287
Y0a0	Закрити 3-позиційний клапан догріву - Апаратне значення	Bool			R	ReHeatVlv_CI.HW_Val	DI103	BV288
Y0a0	Закрити 3-позиційний клапан догріву - Значення	Bool			R	ReHeatVlv_CI.Ctrl	DI104	BV289
Y0a0	Рекуператор 1-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	RecoveryStep1.HW_Val	DI105	BV290
Y0a0	Рекуператор 1-го ступеня - Значення	Bool			R	RecoveryStep1.Ctrl	DI106	BV291
Y0a0	Рекуператор 2-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	RecoveryStep2.HW_Val	DI107	BV292
Y0a0	Рекуператор 2-го ступеня - Значення	Bool			R	RecoveryStep2.Ctrl	DI108	BV293
Y0ab	Модулююча реверсивна потужність - Апаратне значення	Real	%		R	RevOutVlv.HW_Val	IR20	AV20
Y0ab	Модулююча потужність нагріву - Апаратне значення	Real	%		R	HeatVlv.HW_Val	IR19	AV19
Y0ab	Модулююча потужність охолодження - Апаратне значення	Real	%		R	CoolVlv.HW_Val	IR21	AV21
Y0ab	Модулююча потужність рекуперації тепла - Апаратне значення	Real	%		R	HeatRecovery.HW_Val	IR23	AV23
Y0ab	Модулююча потужність зволожувача - Апаратне значення	Real	%		R	ModulHum.HW_Val	IR95	AV95

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Y0ab	Модулююча потужність догріву - Апаратне значення	Real	%		R	ReHeatVlv.HW_Val	IR25	AV25
Y0ac	Модуляція припливного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulSupplyFan.HW_Val	IR76	AV76
Y0ac	Припливний вентилятор - Значення	Bool			R	SupplyFan.Ctrl	DI5	BV172
Y0ac	Модуляція витяжного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulExhFan.HW_Val	IR79	AV79
Y0ac	Витяжний вентилятор - Значення	Bool			R	ExhFan.Ctrl	DI6	BV176
Y0ac	Модулююча потужність догріву - Апаратне значення	Real	%		R	ModulPreHeat.HW_Val	IR96	AV96
Y0ac	Модуляція змішувальної заслінки на виході - Апаратне значення	Real	%		R	ModulMixDamp.HW_Val	IR97	AV97
Y0ac	Модулюючий сигнал охолодження/нагріву - Апаратне значення	Real	%		R	Modul_CoolHeat_NoRev.HW_Val	IR22	AV22
Y0ad	Припливний вентилятор - Значення	Bool			R	SupplyFan.Ctrl	DI5	BV172
Y0ad	Модуляція припливного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulSupplyFan.HW_Val	IR76	AV76
Y0ad	Припливний вентилятор Ziehl Abegg - Фактична швидкість [об/хв] вентилятора Ziehl Abegg	UInt			R	MB_Devices.FanSpeedInfo_ZA_1.CurrSpeed_rpm	IR98	PIV98
Y0ad	Припливний вентилятор Ziehl Abegg - Максимальна встановлена швидкість	UInt			R	MB_Devices.FanSpeedInfo_ZA_1.MaxSpeed_rpm	IR99	PIV99
Y0ad	Припливний вентилятор Ziehl Abegg - Мінімальна встановлена швидкість	UInt			R	MB_Devices.FanSpeedInfo_ZA_1.MinSpeed_rpm	IR100	PIV100
Y0ad	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - Напряга ланки постійного струму (В)	UInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.DC_LinkV	IR101	PIV101
Y0ad	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - Напряга живлення (пікова напряга)	UInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.LineV	IR102	PIV102
Y0ad	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - Рівень регулятора швидкості вентилятора (0-100%)	USInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.Modulation	IR103	PIV103
Y0ad	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - Вхідна потужність двигуна (Вт)	UInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.MotPwr	IR104	PIV104
Y0ae	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - Температура електроніки (°C)	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.ElectronicTemp	IR105	AV105
Y0ae	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - Температура IGBT (°C)	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.IGBT_temp	IR106	AV106
Y0ae	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - температура MCU	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.MCU_Temp	IR107	AV107
Y0ae	Електричні дані припливного вентилятора Ziehl Abegg - Температура двигуна (°C)	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_1.MotTemp	IR108	AV108
Y0af	Витяжний вентилятор - Значення	Bool			R	ExhFan.Ctrl	DI6	BV176
Y0af	Модуляція зворотного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulExhFan.HW_Val	IR79	AV79
Y0af	Інформація про швидкість обертання витяжного вентилятора Ziehl Abegg - Фактична швидкість [об/хв] витяжного вентилятора Ziel-Abegg	UInt			R	MB_Devices.FanSpeedInfo_ZA_2.CurrSpeed_rpm	IR109	PIV109
Y0af	Інформація про швидкість витяжного вентилятора Ziehl Abegg - Фактична швидкість [об/хв] витяжного вентилятора Ziel-Abegg	UInt			R	MB_Devices.FanSpeedInfo_ZA_2.MaxSpeed_rpm	IR110	PIV110

Код маски	Опис	Тип	UoM	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Y0af	Інформація про швидкість витяжного вентилятора Ziehl Abegg - Максимальна встановлена швидкість	UInt			R	MB_Devices.FanSpeedInfo_ZA_2.MinSpeed_rpm	IR111	PIV111
Y0af	Електричні дані витяжного вентилятора Ziehl Abegg - напруга ланки постійного струму (В)	UInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.DC_LinkV	IR112	PIV112
Y0af	Електрична інформація про витяжний вентилятор Ziehl Abegg - Напруга живлення (пікова напруга)	UInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.LineV	IR113	PIV113
Y0af	Електрична інформація про витяжний вентилятор Ziehl Abegg - Рівень регулятора швидкості вентилятора (0-100%)	USInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.Modulation	IR114	PIV114
Y0af	Електрична інформація про витяжний вентилятор Ziehl Abegg - Вхідна потужність двигуна (Вт)	UInt			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.MotPwr	IR115	PIV115
Y0ag	Електрична інформація про витяжний вентилятор Ziehl Abegg - Температура електроніки (°C)	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.ElectronicTemp	IR116	AV116
Y0ag	Електрична інформація про витяжний вентилятор Ziehl Abegg - Температура IGBT (°C)	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.IGBT_temp	IR117	AV117
Y0ag	Електрична інформація про витяжний вентилятор Ziehl Abegg - Температура MCU	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.MCU_Temp	IR118	AV118
Y0ag	Електрична інформація про витяжний вентилятор Ziehl Abegg - Температура двигуна (°C)	Real			R	MB_Devices.FanElectricalInfo_ZA_2.MotTemp	IR119	AV119
Y0ah	Припливний вентилятор - Значення	Bool			R	SupplyFan.Ctrl	DI5	BV172
Y0ah	Модуляція припливного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulSupplyFan.HW_Val	IR76	AV76
Y0ah	Інформація про швидкість припливного вентилятора EBM - Поточна швидкість обертання вентилятора Ebmpapst [об/хв]	UInt	rpm		R	MB_Devices.InfoSpeed_EBM_1.CurrSpeed	IR120	PIV120
Y0ah	Інформація про швидкість вентилятора EBM - Максимально допустима швидкість: всі налаштування швидкості в [об/хв] для вентилятора Ebmpapst обмежуються цим значенням	UInt	rpm		R	MB_Devices.InfoSpeed_EBM_1.MaxSpeed	IR121	PIV121
Y0ah	Електрична інформація про вентилятор EBM - напруга ланки постійного струму вентилятора Ebmpapst	UInt			R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_1.DC_Link_V	IR122	PIV122
Y0ah	Електрична інформація про припливний вентилятор EBM - струм ланки постійного струму вентилятора Ebmpapst	UInt			R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_1.DC_Link_A	IR123	PIV123
Y0ah	Електрична інформація про вентилятор EBM - Поточна потужність вентилятора Ebmpapst [Вт]	UInt	W		R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_1.CurrPower	IR124	PIV124
Y0ai	Електрична інформація про припливний вентилятор EBM - Внутрішня температура контуру вентилятора Ebmpapst	UInt	°C		R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_1.ElectrTemp	IR125	PIV125
Y0ai	Поточний напрямок обертання вентилятора Ebmpapst 0: Ліворуч; 1: Праворуч;	UInt			R	MB_Devices.CurrRotDir_EBM_1	IR126	PIV126
Y0ai	Електрична інформація припливного вентилятора EBM - Рівень модуляції струму вентилятора Ebmpapst [%]	UInt	%		R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_1.CurrModulLev	IR127	PIV127
Y0aj	Витяжний вентилятор - Значення	Bool			R	ExhFan.Ctrl	DI6	BV176
Y0aj	Модуляція витяжного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulExhFan.HW_Val	IR79	AV79
Y0aj	Інформація про швидкість витяжного вентилятора EBM - Поточна швидкість вентилятора Ebmpapst [об/хв]	UInt	rpm		R	MB_Devices.InfoSpeed_EBM_2.CurrSpeed	IR128	PIV128

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Y0aj	Інформація про швидкість витяжного вентилятора ЕВМ - Максимально допустима швидкість: всі налаштування швидкості вентилятора Ebmpapst обмежуються цим значенням [об/хв]	UInt	rpm		R	MB_Devices.InfoSpeed_EBM_2.MaxSpeed	IR129	PIV129
Y0aj	Електрична інформація витяжного вентилятора ЕВМ - Напруга ланки постійного струму вентилятора Ebmpapst	UInt			R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_2.DC_Link_V	IR130	PIV130
Y0aj	Електрична інформація витяжного вентилятора ЕВМ - Струм ланки постійного струму вентилятора Ebmpapst	UInt			R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_2.DC_Link_A	IR131	PIV131
Y0aj	Електрична інформація витяжного вентилятора ЕВМ - Поточна потужність вентилятора Ebmpapst [Вт]	UInt	W		R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_2.CurrPower	IR132	PIV132
Y0ak	Електрична інформація витяжного вентилятора ЕВМ - Внутрішня температура контуру вентилятора Ebmpapst	UInt	°C		R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_2.ElectrTemp	IR133	PIV133
Y0ak	Поточний напрямок обертання вентилятора Ebmpapst 0: Ліворуч; 1: Праворуч	UInt			R	MB_Devices.CurrRotDir_EBM_2	IR134	PIV134
Y0ak	Електрична інформація витяжного вентилятора ЕВМ - Рівень модуляції струму вентилятора Ebmpapst [%] вентилятора Ebmpapst	UInt	%		R	MB_Devices.ElectrInfo_EBM_2.CurrModulLev	IR135	PIV135
Y0ax	Поточна версія програми за стандартом - X версія програми	UInt			R	CurrVer.X	IR178	PIV178
Y0ax	Поточна версія програми за стандартом - Y-версія програми	UInt			R	CurrVer.Y	IR179	PIV179
Y0ax	Поточна версія програми за стандартом - Z-версія програми	UInt			R	CurrVer.Z	IR180	PIV180
Y0ax	Поточна версія програми за стандартом - увімкнути бета-версію	Bool			R	CurrVer.IsBeta	DI223	BV494
Y0ax	Поточна версія програми за стандартом - D-версія програми	UInt			R	CurrVer.D	IR181	PIV181
Y0ax	Версія програми	UDInt			R	GeneralMng.OsVersion[1]	IR182	PIV182
Y0ax	Версія програми	UDInt			R	GeneralMng.OsVersion[2]	IR184	PIV184
Y0ax	Версія програми	UDInt			R	GeneralMng.OsVersion[3]	IR186	PIV186
Y0au	"Тип плати 1 (12 = с.pCO, 13 = uPC, 14 = с.pCO міні) та розмір (10 = велика, 11 = середня, 12 = мала, 13 = XL, 20 = базова, 21 = розширена, 22 = максимальна)"	UDInt			R	BoardTyp[1]	IR188	PIV188
Y0au	"Тип плати 2 (12 = с.pCO, 13 = uPC, 14 = с.pCO міні) та розмір (10 = велика, 11 = середня, 12 = мала, 13 = XL, 20 = базова, 21 = розширена, 22 = максимальна)"	UDInt			R	BoardTyp[2]	IR190	PIV190
Y0au	Згенеровано автоматично	UDInt			R	MemWritingsNo	IR192	PIV192
Y0au	Швидкість програми в мс	UInt	ms		R	PrgCycleMs	IR194	PIV194
Y0au	Швидкість програми у циклах за секунду	Real			R	CyclesPerSecond	IR195	AV195
Y0au	Час запиту	UDInt	s		R	PollingTime	IR196	PIV196

Меню SET (Налаштувати) в головній масці

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Z00a	Задане значення температури	Real	°C		R	TempRegSetP	IR1	AV1
Z00a	Тип датчика регулювання температури	USInt			R	AppTempReg	IR2	PIV2
Z00a	Фактичне задане значення температури в приміщенні	Real	°C		R	CurrRoomTempSetP_Val	IR3	AV3
Z00a	Фактичне задане значення вологості	Real			R	CurrHumSetP_Val	IR4	AV4
Z00a	Поточне значення якості повітря	Real			R	CurrAirQualitySetP_Val	IR5	AV5
Z00a	Поточне значення якості повітря (VOC)	Real			R	VOC_QualitySetP_Val	IR6	AV6
Z00b	Задане значення поточної витрати повітря	Real	m³ h		R	CurrAirFlwSetP_Val	IR7	AV7
Z00b	Поточне значення витрати повітря	Real	m³ h		R	CurrRetAirFlwSetP_Val	IR8	AV8
Z00b	Задане значення припливу VAV	Real	Pa		R	VAV_SupplySet	IR9	AV9
Z00b	Задане значення припливу CAV	Real	m³ h		R	CAV_SupplySet	IR10	AV10
Z00b	Одиниця виміру в інтерфейсі користувача	DInt			R	Uom_Msk		
Z00b	Задане значення витяжки VAV	Real	Pa		R	VAV_RetSet	IR11	AV11
Z00b	Задане значення витяжки CAV	Real	m³ h		R	CAV_RetSet	IR12	AV12
Z00b	Одиниця виміру в інтерфейсі користувача	DInt			R	Uom_Msk		
Z001	Задане значення температури припливу-Економ	Real	°C	SupplyMinSet... SupplyMaxSet	R/W	UnitSetP:SupplyTempSetP. Economy	HR1	AV1
Z002	Задане значення температури припливу-PreComfort	Real	°C	SupplyMinSet... SupplyMaxSet	R/W	UnitSetP:SupplyTempSetP. PreComfort	HR2	AV2
Z003	Задане значення температури припливу-Комфорт	Real	°C	SupplyMinSet... SupplyMaxSet	R/W	UnitSetP:SupplyTempSetP. Comfort	HR3	AV3
Z004	Задана температура в приміщенні - Економ	Real	°C	SetMinLimit... SetMaxLimit	R/W	UnitSetP:RoomTempSetP. Economy	HR4	AV4
Z005	Задана температура в приміщенні - PreComfort	Real	°C	SetMinLimit... SetMaxLimit	R/W	UnitSetP:RoomTempSetP. PreComfort	HR5	AV5
Z006	Задана температура в приміщенні - Комфорт	Real	°C	SetMinLimit... SetMaxLimit	R/W	UnitSetP:RoomTempSetP. Comfort	HR6	AV6
Z007	Задане значення вологості - Економ	Real	% rh	0.0...100.0	R/W	UnitSetP:HumSetP:Economy	HR7	AV7
Z008	Задане значення вологості - PreComfort	Real	% rh	0.0...100.0	R/W	UnitSetP:HumSetP. PreComfort	HR8	AV8
Z009	Задане значення вологості - Комфорт	Real	% rh	0.0...100.0	R/W	UnitSetP:HumSetP:Comfort	HR9	AV9
Z010	Задане значення якості повітря: CO2 - Економ	Real	ppm	0.0...9999.9	R/W	UnitSetP:AirQualitySetP. Economy	HR10	AV10
Z011	Задане значення якості повітря: CO2 - PreComfort	Real	ppm	0.0...9999.9	R/W	UnitSetP:AirQualitySetP. PreComfort	HR11	AV11
Z012	Задане значення якості повітря: CO2 - Комфорт	Real	ppm	0.0...9999.9	R/W	UnitSetP:AirQualitySetP. Comfort	HR12	AV12
Z013	Задане значення якості повітря: VOC - Економ	Real	%	0.0...100.0	R/W	UnitSetP:VOC_QualitySetP. Economy	HR13	AV13
Z014	Задане значення якості повітря: VOC - PreComfort	Real	%	0.0...100.0	R/W	UnitSetP:VOC_QualitySetP. PreComfort	HR14	AV14
Z015	Задане значення якості повітря: VOC - Комфорт	Real	%	0.0...100.0	R/W	UnitSetP:VOC_QualitySetP. Comfort	HR15	AV15
Z016	Задане значення витрати повітря - Економ	Real	%	MinFanPwr...100.0	R/W	UnitSetP:AirFlwSetP. Economy	HR16	AV16
Z017	Задане значення витрати повітря - PreComfort	Real	%	MinFanPwr...100.0	R/W	UnitSetP:AirFlwSetP. PreComfort	HR17	AV17
Z018	Задане значення витрати повітря - Комфорт	Real	%	MinFanPwr...100.0	R/W	UnitSetP:AirFlwSetP:Comfort	HR18	AV18

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Z019	Задане значення витрати витяжного повітря - Економ	Real		MinFanPwr...100.0	R/W	UnitSetP.RetAirFlwSetP.Economу	HR19	AV19
Z020	Задане значення витрати витяжного повітря - PreComfort	Real		MinFanPwr...100.0	R/W	UnitSetP.RetAirFlwSetP.PreCom fort	HR20	AV20
Z021	Задане значення витрати витяжного повітря - Комфорт	Real		MinFanPwr...100.0	R/W	UnitSetP.RetAirFlwSetP.Comfort	HR21	AV21
Z00c	Індекс зони	UInt		0...999	R/W	GeneralMng.Zone_TZ	HR22	PIV22
Z00c	Запис нового значення дня	UInt		1...31	R/W	DayIn	HR23	PIV23
Z00c	Запис нового значення місяця	UInt		1...12	R/W	MonthIn	HR24	PIV24
Z00c	Запис нового значення року	UInt		0...99	R/W	YearIn	HR25	PIV25
Z00c	День тижня	UInt			R	DayOfWeek	IR13	PIV13
Z00c	Запис нового значення годин	UInt		0...24	R/W	HourIn	HR26	PIV26
Z00c	Запис нового значення хвилин	UInt	min	0...59	R/W	MinuteIn	HR27	PIV27
Z00c	Запис нового значення секунд	UInt		0...59	R/W	SecondIn	HR28	PIV28
Z00c	Розклад активний	Bool			R	SchedActive	DI1	BV42
Z00c		Bool			R	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.DaySchedActive	DI2	BV43
Z00c		Bool			R	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.VacationActive	DI3	BV44
Z00c		Bool			R	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.SpecDayActive	DI4	BV45
Z00c	Поточний стан пристрою: активний	USInt			R	CurrUnitStatus	IR14	PIV14
Z00d		DInt		0...6	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Day	HR29	IV29
Z00d		DInt		0...7	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.CopyTo_Day	HR31	IV31
Z00d		USInt		0...1	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.EnDayCopy	HR33	PIV33
Z00d	Щоденна подія увімкнена	Bool		0...1	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[0].Enabled	C1	BV50
Z00d	Час початку щоденної події (год)	USInt		0...23	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[0].Hours	HR34	PIV34
Z00d	Час початку щоденної події (хв)	USInt		0...59	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[0].Mins	HR35	PIV35
Z00d	Стан пристрою для щоденної події (0=ВИМК; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0...3	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[0].UnitStatus	HR36	PIV36
Z00d	Щоденна подія увімкнена	Bool		0...1	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[1].Enabled	C2	BV54
Z00d	Час початку щоденної події (год)	USInt		0...23	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[1].Hours	HR37	PIV37
Z00d	Час початку щоденної події (хв)	USInt		0...59	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[1].Mins	HR38	PIV38
Z00d	Стан пристрою для щоденної події (0=ВИМК; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0...3	R/W	Scheduler_OnOffUnit.Scheduler_1.Event_Msk[1].UnitStatus	HR39	PIV39

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Z00d	Щоденна подія увімкнена	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[2].Enabled	C3	BV58
Z00d	Час початку щоденної події (година)	USInt		0..23	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[2].Hours	HR40	PIV40
Z00d	Час початку щоденної події (хвилина)	USInt		0..59	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[2].Mins	HR41	PIV41
Z00d	Стан пристрою для щоденної події (0=ВИМК.; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0..3	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[2].UnitStatus	HR42	PIV42
Z00d	Щоденна подія увімкнена	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[3].Enabled	C4	BV62
Z00d	Час початку щоденної події (година)	USInt		0..23	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[3].Hours	HR43	PIV43
Z00d	Час початку щоденної події (хвилина)	USInt		0..59	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[3].Mins	HR44	PIV44
Z00d	Стан пристрою для щоденної події (0=ВИМК.; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0..3	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.Event_Msk[3].UnitStatus	HR45	PIV45
Z00d	Відображення повідомлень для щоденних подій	USInt			R	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.DaysSchedMsg	IR15	PIV15
Z00d		USInt		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SaveData	HR46	PIV46
Z00e	Увімкнено період відпустки	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[0]. Enabled	C5	BV68
Z00e	Перший день періоду	USInt		1..31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[0]. StartDay	HR47	PIV47
Z00e	Перший місяць періоду	USInt		1..12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[0]. StartMont h	HR48	PIV48
Z00e	Останній день періоду	USInt		1..31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[0]. EndDay	HR49	PIV49
Z00e	Останній місяць періоду	USInt		1..12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[0]. EndMonth	HR50	PIV50
Z00e	Стан пристрою на період відпустки (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0..3	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[0]. UnitStatus	HR51	PIV51
Z00e	Увімкнено період відпустки	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[1]. Enabled	C6	BV74
Z00e	Перший день періоду	USInt		1..31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[1]. StartDay	HR52	PIV52

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Z00e	Перший місяць періоду	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[1]. StartMont h	HR53	PIV53
Z00e	Останній день періоду	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[1]. EndDay	HR54	PIV54
Z00e	Останній місяць періоду	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[1]. EndMonth	HR55	PIV55
Z00e	Стан пристрою на період відпустки (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0..3	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[1]. UnitStatus	HR56	PIV56
Z00e	Увімкнено період відпустки	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[2]. Enabled	C7	BV80
Z00e	Перший день періоду	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[2]. StartDay	HR57	PIV57
Z00e	Перший місяць періоду	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[2]. StartMont h	HR58	PIV58
Z00e	Останній день періоду	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[2]. EndDay	HR59	PIV59
Z00e	Останній місяць періоду	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[2]. EndMonth	HR60	PIV60
Z00e	Стан пристрою на період відпустки (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0..3	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsSched[2]. UnitStatus	HR61	PIV61
Z00e	Відображення повідомлень на період відпустки	USInt			R	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.VacationsMsg	IR16	PIV16
Z00f	Увімкнено режим особливого дня	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[0]. Enabled	C8	BV87
Z00f	Число особливого дня	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[0]. SpecialDa y	HR62	PIV62
Z00f	Місяць особливого дня	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[0]. SpecialM onth	HR63	PIV63
Z00f	Стан пристрою на особливий день (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ)	USInt		0..4	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[0]. UnitStatu s	HR64	PIV64
Z00f	Увімкнено режим особливого дня	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[1]. Enabled	C9	BV91

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Z00f	Число особливого дня	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[1]. SpecialDa y	HR65	PIV65
Z00f	Місяць особливого дня	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[1]. SpecialM onth	HR66	PIV66
Z00f	Стан пристрою на особливий день (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ; 4=АВТО)	USInt		0..4	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[1]. UnitStatu s	HR67	PIV67
Z00f	Увімкнено режим особливого дня	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[2]. Enabled	C10	BV95
Z00f	Число особливого дня	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[2]. SpecialDa y	HR68	PIV68
Z00f	Місяць особливого дня	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[2]. SpecialM onth	HR69	PIV69
Mask code	Опис	Type	UoM	Range	R/W	Variable Name	BMS	BacNet
Z00f	Стан пристрою на особливий день (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ; 4=АВТО)	USInt		0..4	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[2]. UnitStatu s	HR70	PIV70
Z00f	Увімкнено режим особливого дня	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[3]. Enabled	C11	BV99
Z00f	Число особливого дня	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[3]. SpecialDa y	HR71	PIV71
Z00f	Місяць особливого дня	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[3]. SpecialM onth	HR72	PIV72
Z00f	Стан пристрою на особливий день (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ; 4=АВТО)	USInt		0..4	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[3]. UnitStatu s	HR73	PIV73
Z00f	Увімкнено режим особливого дня	Bool		0..1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[4]. Enabled	C12	BV103
Z00f	Число особливого дня	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[4]. SpecialDa y	HR74	PIV74
Z00f	Місяць особливого дня	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[4]. SpecialM onth	HR75	PIV75
Z00f	Стан пристрою на особливий день (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ; 4=АВТО)	USInt		0..4	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[4]. UnitStatu s	HR76	PIV76

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
Z00f	Увімкнено режим особливого дня	Bool		0...1	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[5]. Enabled	C13	BV107
Z00f	Число особливого дня	USInt		1...31	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[5]. SpecialDa y	HR77	PIV77
Z00f	Місяць особливого дня	USInt		1...12	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[5]. SpecialM onth	HR78	PIV78
Z00f	Стан пристрою на особливий день (0=ВИМКНЕНО; 1=ЕКОНОМ; 2=ПРЕКОМФОРТ; 3=КОМФОРТ; 4=АВТО)	USInt		0..4	R/W	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysSched[5]. UnitStatu s	HR79	PIV79
Z00f	Відображення повідомлень на особливий день	USInt			R	Scheduler_OnOffUnit. Scheduler _1.SpecDaysMsg	IR17	PIV17
Z021	Мова	DInt		0...2	R/W	LangChange	HR80	IV80

Меню MODE (Режим) в головній масці

Mask code	Опис	Type	UoM	Range	R/W	Variable Name	BMS	BacNet
X00a	Поточний режим	USInt		0...MaxSetTyp	R/W	SetTyp	HR82	PIV82
X00a	Статус машини	USInt			R	OnOffStatus	IR198	PIV198

Меню HEATING (Нагрівання) в головному меню

Mask code	Опис	Type	UoM	Range	R/W	Variable Name	BMS	BacNet
-	Нагрівач - Апаратне значення	Bool			R	Heat_1.HW_Val	DI45	BV230
-	Нагрівач - Значення	Bool			R	Heat_1.Ctrl	DI46	BV231
-	Лічильник годин роботи нагрівача	UDInt			R	HC_Heat_1.Hrs	IR225	PIV225
A001	Лічильник годин роботи нагрівача	UDInt		0..999999	R/W	HC_Heat_1.MaintThrsh	HR169	PIV169
A002	Лічильник годин роботи нагрівача	Bool		0..1	R/W	HC_Heat_1.Res	C24	BV622
A003	Нагрівач - Значення вручну	USInt		0..2	R/W	Heat_1.Man	HR171	PIV171
A004	Модулююча потужність нагрівання - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0..101	R/W	HeatVlv.Man	HR172	PIV172
-	Нагрівач 2-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	Heat_2.HW_Val	DI53	BV238
-	Нагрівач 2-го ступеня - Значення	Bool			R	Heat_2.Ctrl	DI54	BV239
-	Лічильник годин роботи нагрівача 2-го ступеня	UDInt			R	HC_Heat_2.Hrs	IR227	PIV227
A005	Лічильник годин роботи нагрівача 2-го ступеня	UDInt		0..999999	R/W	HC_Heat_2.MaintThrsh	HR173	PIV173
A006	Лічильник годин роботи нагрівача 2-го ступеня	Bool		0..1	R/W	HC_Heat_2.Res	C25	BV627
A007	Нагрівач 2 ступеня - Значення вручну	USInt		0..2	R/W	Heat_2.Man	HR175	PIV175
-	Попередній нагрівач - Апаратне значення	Bool			R	PreHeaterPump.HW_Val	DI61	BV246
-	Попередній нагрівач - Значення	Bool			R	PreHeaterPump.Ctrl	DI62	BV247
-	Лічильник годин роботи попереднього нагрівача	UDInt			R	HC_PreHeat.Hrs	IR229	PIV229
A008	Лічильник годин роботи попереднього нагрівача	UDInt		0..999999	R/W	HC_PreHeat.MaintThrsh	HR176	PIV176
A009	Лічильник годин роботи попереднього нагрівача	Bool		0..1	R/W	HC_PreHeat.Res	C26	BV631
A010	Попередній нагрівач - Значення вручну	USInt		0..2	R/W	PreHeaterPump.Man	HR178	PIV178
A011	Модулююча потужність попереднього нагрівання - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0..101	R/W	ModulPreHeat.Man	HR179	PIV179
-	Догрівач - Апаратне значення	Bool			R	ReHeat.HW_Val	DI63	BV248
-	Догрівач - Значення	Bool			R	ReHeat.Ctrl	DI64	BV249
-	Лічильник годин роботи догрівача	UDInt			R	HC_ReHeat.Hrs	IR231	PIV231
A012	Лічильник годин роботи догрівача	UDInt		0..999999	R/W	HC_ReHeat.MaintThrsh	HR180	PIV180
A013	Лічильник годин роботи догрівача	Bool		0..1	R/W	HC_ReHeat.Res	C27	BV636
A014	Догрівач - Значення вручну	USInt		0..2	R/W	ReHeat.Man	HR182	PIV182
A015	Модулююча потужність догрівання - Ручний режим (аналоговий вхід)	USInt		0..101	R/W	ReHeatVlv.Man	HR183	PIV183
-	Запит на нагрівання	Real			R	Heating_PID_Seq[4]	IR233	AV233
A016	PID-регулювання нагрівання - Пропорційне підсилення	Real		0.0..999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[4].Kp	HR184	AV184
A017	PID-регулювання нагрівання - Постійне (інтегральний час)	UInt		0..65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[4].Ti	HR185	PIV185
A018	Мінімальна потреба в нагріванні	Real	%	-999.9..999.9	R/W	MainHeatMin	HR186	AV186
A019	Задана температура гарячої води	Real	°C	-999.9..999.9	R/W	HW_Set	HR187	AV187
A020	Клапан води для нагрівання PID - Пропорційний (Kp)	Real		0.0..999.9	R/W	PID_HeatHW.Kp	HR188	AV188
A021	Клапан води для нагрівання PID - Інтегральний (Ti)	UInt	s	0..65535	R/W	PID_HeatHW.Ti	HR189	PIV189
A022	Мінімальна потреба в нагріванні	Real	%	0.0..100.0	R/W	MainHW_MinPID	HR190	AV190
A023	Поріг замерзання водонагрівача	Real	°C	-999.9..999.9	R/W	W_HeatFreezeSet	HR191	AV191
A024	Мінімальна потреба в охолодженні	UDInt	s	10..9999	R/W	HeatVlvOpenTime	HR192	PIV192
A025	Потужність електричних нагрівачів	Real		0.0..999.9	R/W	HE_Pwr[0]	HR194	AV194
A026	Потужність електричних нагрівачів	Real		0.0..999.9	R/W	HE_Pwr[1]	HR195	AV195
A027	Потужність електричних нагрівачів	Real		0.0..999.9	R/W	HE_Pwr[2]	HR196	AV196

A028	Мінімальний час увімкнення нагрівача	UInt	s	0..65535	R/W	HeatMinOnT	HR197	PIV197
A029	Мінімальний час вимкнення нагрівача	UInt	s	0..65535	R/W	HeatMinOffT	HR198	PIV198
A030	Мінімальний час увімкнення нагрівача	UInt	s	0..65535	R/W	HeatMinOnOnSameT	HR199	PIV199
A031	Поріг увімкнення 1-го нагрівача	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnHeat_1	HR200	AV200
A032	Поріг вимкнення 1-го нагрівача	Real	%	-999.9...999.9	R/W	ThrshOffHeat_1	HR201	AV201
A033	Поріг увімкнення 2-го нагрівача	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnHeat_2	HR202	AV202
A034	Поріг вимкнення 2-го нагрівача	Real	%	-999.9...999.9	R/W	ThrshOffHeat_2	HR203	AV203
-	Запит на нагрівання	Real			R	Heating_PID_Seq[6]	IR234	AV234
A035	PID-регулювання нагрівання - Пропорційне посилення	Real		-999.9...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[6].Kp	HR204	AV204
A036	PID-регулювання нагрівання - Постійне (інтегральний час)	UInt		0..65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[6].Ti	HR205	PIV205
A037	Мінімальна потреба в догріванні	Real	%	0.0...100.0	R/W	ReHeatMin	HR206	AV206
A038	Потужність догрівача	Real		-999.9...999.9	R/W	ReHeatHE_Pwr[0]	HR207	AV207
A039	Потужність догрівача	Real		-999.9...999.9	R/W	ReHeatHE_Pwr[1]	HR208	AV208
A040	Мінімальний час увімкнення догрівача	UInt	s	0..65535	R/W	ReHeatMinOnT	HR209	PIV209
A041	Мінімальний час вимкнення догрівача	UInt	s	0..65535	R/W	ReHeatMinOffT	HR210	PIV210
A042	Мінімальний час увімкнення догрівач	UInt	s	0..65535	R/W	ReHeatMinOnOnSameT	HR211	PIV211
A043	Мінімальний відсоток пропуску гарячої води клапана догрівача	Real	%	0.0...100.0	R/W	ReHW_MinPID	HR212	AV212
A044	Мінімальна потреба в охолодженні	UDInt	s	10...9999	R/W	ReHeatVlvOpenTime	HR213	PIV213
-	Запит на попереднє нагрівання	Real	%		R	AfterPreHeatReq	IR235	AV235
A045	Зміювик попереднього нагрівання PID - Задане значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	PID_PreHeatCoil.SetP	HR215	AV215
A046	Зміювик попереднього нагрівання PID - Пропорційний (Kp)	Real		-999.9...999.9	R/W	PID_PreHeatCoil.Kp	HR216	AV216
A047	Зміювик попереднього нагрівання PID - Інтегральний (Ti)	UInt	s	0..65535	R/W	PID_PreHeatCoil.Ti	HR217	PIV217
A048	Мінімальна потреба в попередньому нагріванні	Real		0.0...999.9	R/W	PreHeatMin	HR218	AV218
A049	Потужність попереднього нагрівача	Real		-999.9...999.9	R/W	PreHeatHE_Pwr[0]	HR219	AV219
A050	Потужність попереднього нагрівача	Real		-999.9...999.9	R/W	PreHeatHE_Pwr[1]	HR220	AV220
A051	Мінімальний час увімкнення попереднього нагрівача	UInt	s	0..65535	R/W	PreHeatMinOnT	HR221	PIV221
A052	Мінімальний час вимкнення попереднього нагрівача	UInt	s	0..65535	R/W	PreHeatMinOffT	HR222	PIV222
A053	Мінімальний час увімкнення попереднього нагрівача	UInt	s	0..65535	R/W	PreheatMinOnOnSameT	HR223	PIV223
-	Запит на розморожування попереднього нагрівача	Real	%		R	PreW_AfreezeReq	IR236	AV236
A054	Задане значення попереднього нагрівача	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	PreHeatSet	HR224	AV224
A055	PID попереднього нагрівача - Пропорційний (Kp)	Real		-999.9...999.9	R/W	PID_PreHeatHW.Kp	HR225	AV225
A056	PID попереднього нагрівача- Інтегральний (Ti)	UInt	s	0..65535	R/W	PID_PreHeatHW.Ti	HR226	PIV226
A057	Мінімальний відсоток пропуску гарячої води клапана попереднього нагрівача	Real	%	0.0...100.0	R/W	PreHW_MinPID	HR227	AV227
A058	Поріг захисту від замерзання попереднього нагрівача	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	W_PreHeatFreezeSet	HR228	AV228
A059	Мінімальна потреба в охолодженні	UDInt	s	10...9999	R/W	PreHeatVlvOpenTime	HR229	PIV229
A060	Мінімальна зовнішня температура для захисту від замерзання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AFreezeExtMinTemp	HR231	AV231
A061	Максимальна зовнішня температура для захисту від замерзання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AFreezeExtMaxTemp	HR232	AV232
A062	Мінімальний час процедури захисту від замерзання	UInt	s	0..65535	R/W	AFreezeHeatMinT	HR233	PIV233

A063	Максимальний час процедури захисту від замерзання	UInt	s	0..65535	R/W	AfreezeHeatMaxT	HR234	PIV234
A064	Мінімальний відсоток відкриття для захисту від замерзання	Real	%	-999.9...999.9	R/W	AfreezeHeatMin	HR235	AV235
A065	Максимальний відсоток відкриття для захисту від замерзання	Real	%	-999.9...999.9	R/W	AfreezeHeatMax	HR236	AV236
A066		Int	s	0...9999	R/W	OnT_Pmp_inOff	HR237	IV237
A067		Int	s	0...9999	R/W	OffT_Pmp_inOff	HR238	IV238
A068	Поріг низької температури припливу	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	LowSupplyTempThrsh	HR239	AV239
A069	Час затримки попередження про надто низьку температуру припливу при роботі установки	UInt	s	0..65535	R/W	LowTempAlrmDT_Run	HR240	PIV240

Меню COOLING (Охолодження) в головному меню

Код маски	Опис	Тип	UoM	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Охолоджувач - Апаратне значення	Bool			R	Cool_1.HW_Val	DI47	BV232
-	Охолоджувач - Значення	Bool			R	Cool_1.Ctrl	DI48	BV233
-	Лічильник годин роботи охолоджувача	UDInt			R	HC_Cool_1.Hrs	IR215	PIV215
B001	Лічильник годин роботи охолоджувача	UDInt		0...999999	R/W	HC_Cool_1.MaintThrsh	HR107	PIV107
B002	Лічильник годин роботи охолоджувача	Bool		0...1	R/W	HC_Cool_1.Res	C20	BV555
B003	Охолоджувач - Значення вручну	USInt		0...2	R/W	Cool_1.Man	HR109	PIV109
B004	Модуюча потужність охолодження - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0...101	R/W	CoolVlv.Man	HR110	PIV110
-	Охолоджувач 2-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	Cool_2.HW_Val	DI51	BV236
-	Охолоджувач 2-го ступеня - Значення	Bool			R	Cool_2.Ctrl	DI52	BV237
-	Лічильник годин роботи охолоджувача 2-го ступеня	UDInt			R	HC_Cool_2.Hrs	IR217	PIV217
B005	Лічильник годин роботи охолоджувача 2-го ступеня	UDInt		0...999999	R/W	HC_Cool_2.MaintThrsh	HR111	PIV111
B006	Лічильник годин роботи охолоджувача 2-го ступеня	Bool		0...1	R/W	HC_Cool_2.Res	C21	BV560
B007	Охолоджувач 2-го ступеня - Значення вручну	USInt		0...2	R/W	Cool_2.Man	HR113	PIV113
-	Запит на охолодження	Real			R	Cooling_PID_Seq[4]	IR219	AV219
B008	PID-регулювання охолодження - Пропорційне підсилення	Real		-999.9...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[4].Kp	HR114	AV114
B009	PID-регулювання охолодження - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[4].Ti	HR115	PIV115
B010	Мінімальна потреба в охолодженні	Real	%	0.0...100.0	R/W	MainCoolMin	HR116	AV116
B011	Мінімальний час увімкнення охолоджувача	UInt	s	0...65535	R/W	CoolMinOnT	HR117	PIV117
B012	Мінімальний час вимкнення охолоджувача	UInt	s	0...65535	R/W	CoolMinOffT	HR118	PIV118
B013	Мінімальний час увімкнення охолоджувача	UInt	s	0...65535	R/W	CoolMinOnOnSameT	HR119	PIV119
B014	Блокування охолодження в режимі	USInt		0...2	R/W	CoolDX_ResTyp	HR120	PIV120
B015	Поріг увімкнення 1-го охолоджувача	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnCool_1	HR121	AV121
B016	Поріг вимкнення 1-го охолоджувача	Real	%	-999.9...999.9	R/W	ThrshOffCool_1	HR122	AV122
B017	Поріг увімкнення 2-го охолоджувача	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnCool_2	HR123	AV123
B018	Поріг вимкнення 2-го охолоджувача	Real	%	-999.9...999.9	R/W	ThrshOffCool_2	HR124	AV124
B019	Мінімальне охолодження змійовика води	Real	%	0.0...100.0	R/W	MainCW_MinPID	HR125	AV125
B020	Мінімальна потреба в охолодженні	UDInt	s	10...9999	R/W	CoolVlvOpenTime	HR126	PIV126

Меню COOL/HEAT (Охолодження/Нагрівання) в головному меню

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Реверс - Апаратне значення	Bool			R	RevOut_1.HW_Val	DI228	BV805
-	Реверс - Значення	Bool			R	RevOut_1.Ctrl	DI65	BV250
-	Лічильник годин роботи реверса	UDInt			R	HC_Rev_1.Hrs	IR264	PIV264
C001	Лічильник годин роботи реверса	UDInt		0..999999	R/W	HC_Rev_1.MaintThrsh	HR322	PIV322
C002	Лічильник годин роботи реверса	Bool		0..1	R/W	HC_Rev_1.Res	C37	BV808
C003	Реверс - Значення вручну	USInt		0..2	R/W	RevOut_1.Man	HR324	PIV324
C004	Модуляція реверсу - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0..101	R/W	RevOutVlv.Man	HR325	PIV325
-	Реверс 2-го ступеня - Апаратне значення	Bool			R	RevOut_2.HW_Val	DI229	BV811
-	Реверс 2-го ступеня - Значення	Bool			R	RevOut_2.Ctrl	DI66	BV251
-	Лічильник годин роботи реверса 2-го ступеня	UDInt			R	HC_Rev_2.Hrs	IR266	PIV266
C005	Лічильник годин роботи реверса 2-го ступеня	UDInt		0..999999	R/W	HC_Rev_2.MaintThrsh	HR326	PIV326
C006	Лічильник годин роботи реверса 2-го ступеня	Bool		0..1	R/W	HC_Rev_2.Res	C38	BV814
C007	Реверс 2-го ступеня - Значення вручну	USInt		0..2	R/W	RevOut_2.Man	HR328	PIV328
-	Охолоджувач/нагрівач - Апаратне значення	Bool			R	CoolHeat.HW_Val	DI55	BV240
-	Охолоджувач/нагрівач - Значення	Bool			R	CoolHeat.Ctrl	DI56	BV241
C038	Охолоджувач/нагрівач - Значення вручну	USInt		0..2	R/W	CoolHeat.Man	HR359	PIV359
-	Запит на нагрівання	Real			R	Heating_PID_Seq[5]	IR286	AV286
C039	PID-регулювання нагрівання - Пропорційне підсилення	Real		0.0...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[5].Kp	HR360	AV360
C040	PID-регулювання нагрівання - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[5].Ti	HR361	PIV361
C041	Мінімальна потреба в реверсі	Real	%	-999.9...999.9	R/W	MainRevMin	HR362	AV362
-	Запит на охолодження	Real			R	Cooling_PID_Seq[5]	IR287	AV287
C042	PID-регулювання охолодження - Пропорційне підсилення	Real		0.0...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[5].Kp	HR363	AV363
C043	PID-регулювання охолодження - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[5].Ti	HR364	PIV364
-	Запит на розморожування реверсу	Real	%		R	RevW_AfreezeReq	IR288	AV288
C044	Задана температура гарячої води	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	HW_Set	HR187	AV187
C045	PID клапана гарячої води - Пропорційний (Kp)	Real		0.0...999.9	R/W	PID_HeatHW.Kp	HR188	AV188
C046	PID клапана гарячої води PID - Інтегральний (Ti)	UInt	s	0...65535	R/W	PID_HeatHW.Ti	HR189	PIV189
C047	Мінімальна потреба в нагріванні	Real	%	0.0...100.0	R/W	MainHW_MinPID	HR190	AV190
C048	Поріг захисту від замерзання водонагрівача	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	W_HeatFreezeSet	HR191	AV191
C049	Мінімальна потреба в охолодженні	UDInt	s	10...9999	R/W	CoolHeatVlvOpenTime	HR365	PIV365
C050	Мінімальний час увімкнення реверсу	UInt	s	0...65535	R/W	RevMinOnT	HR367	PIV367
C051	Мінімальний час вимкнення реверсу	UInt	s	0...65535	R/W	RevMinOffT	HR368	PIV368
C052	Мінімальний час увімкнення реверсу	UInt	s	0...65535	R/W	RevMinOnOnSameT	HR369	PIV369
C053	Поріг увімкнення 1-го реверсу	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnRev_1	HR370	AV370
C054	Поріг вимкнення 1-го реверсу	Real	%	-999.9...999.9	R/W	ThrshOffRev_1	HR371	AV371
C055	Поріг увімкнення 2-го реверсу	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnRev_2	HR372	AV372
C056	Поріг вимкнення 2-го реверсу	Real	%	-999.9...999.9	R/W	ThrshOffRev_2	HR373	AV373
C057	Мінімальна зовнішня температура для захисту від замерзання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AFreezeExtMinTemp	HR231	AV231
C058	Максимальна зовнішня температура для захисту від замерзання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AFreezeExtMaxTemp	HR232	AV232
C059	Мінімальний час захисту від замерзання	UInt	s	0...65535	R/W	AFreezeHeatMinT	HR233	PIV233
C060	Максимальний час захисту від замерзання	UInt	s	0...65535	R/W	AFreezeHeatMaxT	HR234	PIV234

C061	Мінімальний відсоток відкриття для захисту від замерзання	Real	%	-999.9...999.9	R/W	AfreezeHeatMin	HR235	AV235
C062	Максимальний відсоток відкриття для захисту від замерзання	Real	%	-999.9...999.9	R/W	AfreezeHeatMax	HR236	AV236

Меню FANS (Вентилятори) у головному меню

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Припливний вентилятор - Апаратне значення	Bool			R	SupplyFan.HW_Val	DI49	BV234
-	Припливний вентилятор - Значення	Bool			R	SupplyFan.Ctrl	DI5	BV172
-	Лічильник годин роботи припливного вентилятора	UDInt			R	HC_SupplyFan_1.Hrs	IR220	PIV220
D001	Лічильник годин роботи припливного вентилятора	UDInt		0...999999	R/W	HC_SupplyFan_1.MaintThrsh	HR128	PIV128
D002	Лічильник годин роботи припливного вентилятора	Bool		0...1	R/W	HC_SupplyFan_1.Res	C22	BV578
D003	Припливний вентилятор - Значення вручну	USInt		0...2	R/W	SupplyFan.Man	HR130	PIV130
D004	Модуляція припливного вентилятора - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0...101	R/W	ModulSupplyFan.Man	HR131	PIV131
-	Витяжний вентилятор - Апаратне значення	Bool			R	ExhFan.HW_Val	DI50	BV235
-	Витяжний вентилятор - Значення	Bool			R	ExhFan.Ctrl	DI6	BV176
-	Лічильник годин роботи витяжного вентилятора	UDInt			R	HC_ExhFan_1.Hrs	IR222	PIV222
D005	Лічильник годин роботи витяжного вентилятора	UDInt		0...999999	R/W	HC_ExhFan_1.MaintThrsh	HR132	PIV132
D006	Лічильник годин роботи витяжного вентилятора	Bool		0...1	R/W	HC_ExhFan_1.Res	C23	BV583
D007	Витяжний вентилятор - Значення вручну	USInt		0...2	R/W	ExhFan.Man	HR134	PIV134
D008	Модуляція витяжного вентилятора - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0...101	R/W	ModulExhFan.Man	HR135	PIV135
D009	Мінімальна потужність вентилятора	Real	%	0.0...100.0	R/W	MinFanPwr	HR136	AV136
D010	Припливний коефіцієнт k - фактор припливного вентилятора	Real		0.0...999.9	R/W	K_FactorSupply	HR137	AV137
D011	Задане значення витрати припливного повітря	Real	m3h	0.0...99999.0	R/W	SupplyAirFlowSet	HR138	AV138
D012	Витяжний коефіцієнт k- фактор витяжного вентилятора	Real		0.0...999.9	R/W	K_FactorExh	HR139	AV139
D013	Задане значення витрати витяжного повітря	Real	m3h	0.0...99999.0	R/W	ExhAirFlowSet	HR140	AV140
-	Одиниця виміру в інтерфейсі користувача	DInt			R	Uom_Msk		
D014	Задане значення тиску припливного повітря	Real	Pa	0.0...9999.99	R/W	SupplyAirPSet	HR141	AV141
D015	Задане значення тиску витяжного повітря	Real	Pa	0.0...9999.99	R/W	ExhAirPSet	HR142	AV142
-	Припливний вентилятор - Значення	Bool			R	SupplyFan.Ctrl	DI5	BV172
-	Модуляція припливного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulSupplyFan.HW_Val	IR76	AV76
D016	PID-регулювання припливного вентилятора - Пропорційне (Kp)	Real		0.1...999.9	R/W	PID_Supply.Kp	HR143	AV143
D017	PID-регулювання припливного вентилятора - Інтегральне (Ti)	UInt	s	0...30000	R/W	PID_Supply.Ti	HR144	PIV144
D018	Припливний вентилятор PID - Похідний (Td)	UInt	s	0...30000	R/W	PID_Supply.Td	HR145	PIV145
-	Витяжний вентилятор - Значення	Bool			R	ExhFan.Ctrl	DI6	BV176
-	Модуляція витяжного вентилятора - Апаратне значення	Real	%		R	ModulExhFan.HW_Val	IR79	AV79
D019	PID витяжного вентилятора - Пропорційний (Kp)	Real		0.1...999.9	R/W	PID_Exh.Kp	HR146	AV146
D020	PID витяжного вентилятора - Інтегральний (Ti)	UInt	s	0...30000	R/W	PID_Exh.Ti	HR147	PIV147
D021	PID витяжного вентилятора - Похідний (Td)	UInt	s	0...30000	R/W	PID_Exh.Td	HR148	PIV148
D022	Затримка між спрацюванням заслінки та припливного вентилятора	UInt	s	0...65535	R/W	DT_SupplyFan	HR149	PIV149
D023	Час простою припливного вентилятора	UInt	s	20...65535	R/W	IdleT_SupplyFan	HR150	PIV150
D024	Швидкість припливного вентилятора в режимі простою	Real	%	0.0...999.9	R/W	ManSupplyFanIdle	HR151	AV151

D025	Затримка вимкнення припливного вентилятора	UInt	s	0...65535	R/W	DOff_SupplyFan	HR152	PIV152
D026	Затримка між вентилятором і заслінкою	UInt	s	0...65535	R/W	DT_Dmp	HR153	PIV153
D027	Затримка між заслінкою та витяжним вентилятором	UInt	s	0...65535	R/W	DT_ExhFan	HR154	PIV154
D028	Час простою витяжного вентилятора	UInt	s	0...65535	R/W	IdleT_ExhFan	HR155	PIV155
D029	Швидкість витяжного вентилятора в режимі простою	Real	%	0.0...999.9	R/W	ManExhFanIdle	HR156	AV156
D030	Затримка вимкнення витяжного вентилятора	UInt	s	0...65535	R/W	DOff_ExhFan	HR157	PIV157
D031	Швидкість припливного вентилятора в режимі пожежної тривоги	Real	%	0.0...100.0	R/W	FireSupplySpeed	HR158	AV158
D032	Швидкість витяжного вентилятора в режимі пожежної тривоги	Real	%	0.0...100.0	R/W	FireExhSpeed	HR159	AV159
D033	Запит рівня якості повітря вентилятора	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	FireThrsh	HR160	AV160
-	Запит рівня якості повітря вентилятора	Real	%		R	AirQualFan	IR224	AV224
D034	PID-регулювання рівня CO2 - Пропорційне підсилення	Real		-999.99...999.99	R/W	DevCfg_PID_Seq_CO2[1].Kp	HR161	AV161
D035	PID-регулювання рівня CO2 - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_CO2[1].Ti	HR162	PIV162
D036	Максимальна потужність припливного вентилятора	Real		0.0...100.0	R/W	SupplyFanMax	HR163	AV163
D037	Поріг спрацьовування сигналізації витрати припливного повітря	Real	m3h	0.0...9999.9	R/W	WarnThrshSupplyFlw	HR164	AV164
D038	Поріг спрацьовування сигналізації витрати витяжного повітря	Real	m3h	0.0...9999.9	R/W	WarnThrshExhFlw	HR165	AV165
D039	Поріг спрацьовування сигналізації за тиском припливного повітря	Real	Pa	0.0...9999.9	R/W	AlrmSupplyAirP	HR166	AV166
D040	Поріг спрацьовування сигналу тривоги за тиском витяжного повітря	Real	Pa	0.0...9999.9	R/W	AlrmExhAirP	HR167	AV167
D041	Збільшення швидкості вентилятора у разі попередження про забруднення фільтра	Real	%	-999.9...999.9	R/W	FilterWarnFanIncr	HR168	AV168

Меню RECOVERY (Рекуперація) у головному меню

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Рекуператор - Апаратне значення	Bool			R	RecoveryPump.HW_Val	DI57	BV242
-	Рекуператор - Значення	Bool			R	RecoveryPump.Ctrl	DI58	BV243
-	Лічильник годин роботи рекуператора	UDInt			R	HC_RecoveryPump.Hrs	IR237	PIV237
E001	Лічильник годин роботи рекуператора	UDInt		0...999999	R/W	HC_RecoveryPump.MaintThrsh	HR241	PIV241
E002	Лічильник годин роботи рекуператора	Bool		0...1	R/W	HC_RecoveryPump.Res	C28	BV699
E003		USInt		0...2	R/W	RecoveryManINT	HR243	PIV243
E004	Модулююча потужність рекуперації тепла - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0...101	R/W	HeatRecovery.Man	HR244	PIV244
E005	Модуляція потужності змішувальної заслінки - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0...101	R/W	ModulMixDamp.Man	HR245	PIV245
-	Запит на нагрівання	Real			R	Heating_PID_Seq[2]	IR239	AV239
E006	PID-регулювання нагрівання - Пропорційне підсилення	Real		0.0...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[2].Kp	HR246	AV246
E007	PID-регулювання нагрівання - Постійне (Інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[2].Ti	HR247	PIV247
E008	Мінімальна рекуперація тепла	Real	%	0.0...100.0	R/W	MinHeatRec	HR248	AV248
E009	Мінімум для рекуперації	Real	%	-999.9...999.9	R/W	Rec_MinPID	HR249	AV249
-	Запит на охолодження	Real			R	Cooling_PID_Seq[2]	IR240	AV240
E010	Увімкнути рекуперацію в режимі охолодження	Bool		0...1	R/W	En_CoolRec	C29	BV709
E011	PID-регулювання охолодження - Пропорційне підсилення	Real		0.0...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[2].Kp	HR250	AV250
E012	PID-регулювання охолодження - Постійне (Інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[2].Ti	HR251	PIV251
-	Запит на захист від замерзання	Bool			R	FrostProtReq	DI225	BV712
E013	Поріг температури для запуску розморожування рекуператора	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MaxExtFrostRec	HR252	AV252
E014	Мінімальний поріг температури для запуску розморожування рекуператора	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MinExtFrostRec	HR253	AV253
E015	Максимальний час розморожування рекуператора	UInt	s	90...65535	R/W	MaxFrostRecT	HR254	PIV254
E016	Максимальний час розморожування рекуператора	UInt	s	0...9999	R/W	FrostRecOffT	HR255	PIV255
E017	Поріг увімкнення рекуператора	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnRecStep1	HR256	AV256
E018	Поріг вимкнення рекуператора	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOffRecStep1	HR257	AV257
E019	Поріг увімкнення рекуператора 2-го ступеня	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOnRecStep2	HR258	AV258
E020	Поріг вимкнення рекуператора 2-го ступеня	Real	%	0.0...100.0	R/W	ThrshOffRecStep2	HR259	AV259
E021	Мінімальна потреба в охолодженні	UDInt	s	10...9999	R/W	HeatRecoveryOpenTime	HR260	PIV260
-	Запит на нагрівання	Real			R	Heating_PID_Seq[0]	IR241	AV241
E022	PID-регулювання нагрівання - Пропорційне підсилення	Real		0.0...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[0].Kp	HR262	AV262
E023	PID-регулювання нагрівання - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Heat[0].Ti	HR263	PIV263
Mask code	Опис	Type	UoM	Range	R/W	Variable Name	BMS	BacNet
-	Запит на охолодження	Real			R	Cooling_PID_Seq[0]	IR242	AV242
E024	PID-регулювання охолодження - Пропорційне підсилення	Real		0.0...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[0].Kp	HR264	AV264
E025	PID-регулювання охолодження - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Cool[0].Ti	HR265	PIV265
-	Запит на якість повітря	Real			R	AirQualReq_1	IR243	AV243
E026	PID-регулювання CO2 - Пропорційне підсилення	Real		0.0...999.99	R/W	DevCfg_PID_Seq_CO2[0].Kp	HR266	AV266

E027	PID-регулювання CO2 - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_CO2[0].Ti	HR267	PIV267
E028	Мінімальне відкриття змішувальної заслінки	Real	%	0.0...100.0	R/W	ModulMixDampMinVal	HR268	AV268
E029	Максимальне відкриття змішувальної заслінки	Real	%	0.0...100.0	R/W	ModulMixDampMaxVal	HR269	AV269
E030	Мінімальна потреба в охолодженні	UDInt	s	10...9999	R/W	MixOpenTime	HR270	PIV270
E031	Запуск швидкого нагрівання	Bool		0...1	R/W	FastHeatTrig	C30	BV734
E032	Зупинка швидкого нагрівання	Bool		0...1	R/W	FastHeatStop	C31	BV735
E033	Час швидкого нагрівання	UInt	s	0...65535	R/W	FastHeatT	HR272	PIV272
E034	Поріг швидкого охолодження	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	FastCoolThrsh	HR273	AV273
E035	Поріг швидкого нагрівання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	FastHeatThrsh	HR274	AV274

Меню HUMIDITY (Вологість) у головному меню

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Зволожувач повітря - Апаратне значення	Bool			R	Hum.HW_Val	DI59	BV244
-	Зволожувач повітря - Значення	Bool			R	Hum.Ctrl	DI60	BV245
-	Лічильник годин роботи зволожувача повітря	UDInt			R	HC_Hum.Hrs	IR244	PIV244
F001	Лічильник годин роботи зволожувача повітря	UDInt		0...999999	R/W	HC_Hum.MaintThrsh	HR275	PIV275
F002	Лічильник годин роботи зволожувача повітря	Bool		0...1	R/W	HC_Hum.Res	C32	BV741
F003	Зволожувач повітря - Значення вручну	USInt		0...2	R/W	Hum.Man	HR277	PIV277
F004	Модуляційна потужність зволожувача - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0...101	R/W	ModulHum.Man	HR278	PIV278
-	Вентилятор конденсатора на даху - Апаратне значення	Bool			R	IEC_Hum.HW_Val	DI226	BV744
-	Вентилятор конденсатора на даху - Значення	Bool			R	IEC_Hum.Ctrl	DI227	BV745
-	Лічильник годин роботи зволожувача IEC	UDInt			R	HC_IEC_Hum.Hrs	IR246	PIV246
F005	Лічильник годин роботи зволожувача IEC	UDInt		0...999999	R/W	HC_IEC_Hum.MaintThrsh	HR279	PIV279
F006	Лічильник годин роботи зволожувача IEC	Bool		0...1	R/W	HC_IEC_Hum.Res	C33	BV748
F007	Вентилятор конденсатора на даху - Ручне значення	USInt		0...2	R/W	IEC_Hum.Man	HR281	PIV281
F008	Модуляційна потужність зволожувача - Ручний режим (аналоговий вихід)	USInt		0...101	R/W	Modul_IEC_Hum.Man	HR282	PIV282
-	Абсолютна вологість	Real	g/s		R	AbsHum	IR248	AV248
-	Задане значення абсолютної вологості	Real	gH2O/kg		R	AbsHumSet	IR249	AV249
-	Запит на осушення	Real	%		R	HumRegReq	IR250	AV250
F008	PID-регулювання CO2 - Пропорційне підсилення	Real		-999.9...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Hum[0].Kp	HR283	AV283
F009	PID-регулювання CO2 - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Hum[0].Ti	HR284	PIV284
-	Точка роси припливу	Real	°C		R	SupplyDewPoint	IR251	AV251
-	Запит на компенсацію точки роси	Real	%		R	PID_DewCompens	IR252	AV252
F010	Дельта-точка роси для компенсації	Real	°K	0.0...99.9	R/W	DeltaDewTemp	HR285	AV285
F011	PID-регулювання дельта-точки роси - Пропорційне (Kp)	Real		0.1...999.9	R/W	DeltaDew_PID.Kp	HR286	AV286
F012	PID-регулювання дельта-точки роси - Інтегральне (Ti)	UInt	s	0...30000	R/W	DeltaDew_PID.Ti	HR287	PIV287
F013	Час затримки перемикавання	UDInt		0...999999	R/W	DT_ChangeHum	HR288	PIV288
F014	Мертва зона регулювання зволоження	Real	gH2O/kg	-999.9...999.9	R/W	HumDeadBand	HR290	AV290
F015	Запуск зволожувача (цифровий вихід)	Real	%	0.0...100.0	R/W	StartHumPerc	HR291	AV291
F016	Зупинка зволожувача (цифровий вихід)	Real	%	0.0...100.0	R/W	StopHumPerc	HR292	AV292
-	Абсолютна вологість	Real	g/s		R	AbsHum	IR248	AV248
-	Задане значення абсолютної вологості	Real	gH2O/kg		R	AbsHumSet	IR249	AV249
F017	Увімкнути осушення, збільшивши швидкість вентилятора	Bool		0...1	R/W	En_DeHumFan	C34	BV765
-	Запит на CO2	Real			R	Hum_PID_Seq[1]	IR253	AV253
F018	PID-регулювання CO2 - Пропорційне підсилення	Real		-999.9...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Hum[1].Kp	HR293	AV293
F019	PID-регулювання CO2 - Постійне (інтегральний час)	UInt		0...65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Hum[1].Ti	HR294	PIV294
-	Абсолютна вологість	Real	g/s		R	AbsHum	IR248	AV248
-	Задане значення абсолютної вологості	Real	gH2O/kg		R	AbsHumSet	IR249	AV249

F020		Bool		0...1	R/W	En_DeHumCool	C35	BV769
-	Запит на осушення	Real	%		R	DehumRegReq	IR254	AV254
F021	PID-регулювання CO2 - Пропорційне підсилення	Real		-999.9...999.9	R/W	DevCfg_PID_Seq_Hum[2].Kp	HR295	AV295
F022	PID-регулювання CO2 - Постійне (інтегральний час)	UInt		0..65535	R/W	DevCfg_PID_Seq_Hum[2].Ti	HR296	PIV296
F023	Перевірка вологості свіжого повітря для увімкнення природнього охолодження/обігріву	Real	gH2O/kg	1.0...40.0	R/W	DeltaAbsHum	HR297	AV297

МЕНЮ IN/OUT SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ ВХОДУ-ВИХОДУ)

Меню ANALOG IN SET (Налаштування аналогового входу)

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[1].Prio	IR336	PIV336
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[1].Read.Hw_Val	IR337	AV337
Ga01	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[1].Ch	HR760	IV760
Ga02	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[1].Param.Type	HR762	PIV762
Ga03	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[1].Param.Min_Val	HR763	AV763
Ga04	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[1].Param.Max_Val	HR764	AV764
Ga05	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[1].Param.Offset	HR765	AV765
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[2].Prio	IR338	PIV338
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[2].Read.Hw_Val	IR339	AV339
Ga06	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[2].Ch	HR766	IV766
Ga07	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[2].Param.Type	HR768	PIV768
Ga08	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[2].Param.Min_Val	HR769	AV769
Ga09	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[2].Param.Max_Val	HR770	AV770
Ga10	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[2].Param.Offset	HR771	AV771
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[3].Prio	IR340	PIV340
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[3].Read.Hw_Val	IR341	AV341
Ga11	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[3].Ch	HR772	IV772
Ga12	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[3].Param.Type	HR774	PIV774
Ga13	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[3].Param.Min_Val	HR775	AV775
Ga14	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[3].Param.Max_Val	HR776	AV776
Ga15	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[3].Param.Offset	HR777	AV777
-	Функції аналогового входу -Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[4].Prio	IR342	PIV342
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[4].Read.Hw_Val	IR343	AV343
Ga16	Функції аналогового входу -Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[4].Ch	HR778	IV778
Ga17	Функції аналогового входу -Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[4].Param.Type	HR780	PIV780
Ga18	Функції аналогового входу -Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[4].Param.Min_Val	HR781	AV781
Ga19	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[4].Param.Max_Val	HR782	AV782
Ga20	Функції аналогового входу -Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[4].Param.Offset	HR783	AV783
-	Функції аналогового входу -Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[5].Prio	IR344	PIV344
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	bar		R	AI_ReadFnt[5].Read.Hw_Val	IR345	AV345
Ga21	Функції аналогового входу -Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[5].Ch	HR784	IV784
Ga22	Функції аналогового входу -Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[5].Param.Type	HR786	PIV786
Ga23	Функції аналогового входу -Мінімальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[5].Param.Min_Val	HR787	AV787
Ga24	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[5].Param.Max_Val	HR788	AV788
Ga25	Функції аналогового входу -Зсув	Real	bar	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[5].Param.Offset	HR789	AV789
-	Функції аналогового входу -Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[6].Prio	IR346	PIV346
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[6].Read.Hw_Val	IR347	AV347

Ga26	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[6].Ch	HR790	IV790
Ga27	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[6].Param.Type	HR792	PIV792
Ga28	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[6].Param.Min_Val	HR793	AV793
Ga29	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[6].Param.Max_Val	HR794	AV794
Ga30	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[6].Param.Offset	HR795	AV795
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[7].Prio	IR348	PIV348
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	bar		R	AI_ReadFnt[7].Read.Hw_Val	IR349	AV349
Ga31	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[7].Ch	HR796	IV796
Ga32	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[7].Param.Type	HR798	PIV798
Ga33	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[7].Param.Min_Val	HR799	AV799
Ga34	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[7].Param.Max_Val	HR800	AV800
Ga35	Функції аналогового входу - Зсув	Real	bar	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[7].Param.Offset	HR801	AV801
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[8].Prio	IR350	PIV350
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[8].Read.Hw_Val	IR351	AV351
Ga36	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[8].Ch	HR802	IV802
Ga37	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[8].Param.Type	HR804	PIV804
Ga38	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[8].Param.Min_Val	HR805	AV805
Ga39	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[8].Param.Max_Val	HR806	AV806
Ga40	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[8].Param.Offset	HR807	AV807
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[9].Prio	IR352	PIV352
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[9].Read.Hw_Val	IR353	AV353
Ga41	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[9].Ch	HR808	IV808
Ga42	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[9].Param.Type	HR810	PIV810
Ga43	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[9].Param.Min_Val	HR811	AV811
Ga44	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[9].Param.Max_Val	HR812	AV812
Ga45	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[9].Param.Offset	HR813	AV813
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[10].Prio	IR354	PIV354
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[10].Read.Hw_Val	IR355	AV355
Ga46	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[10].Ch	HR814	IV814
Ga47	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[10].Param.Type	HR816	PIV816
Ga48	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[10].Param.Min_Val	HR817	AV817
Ga49	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[10].Param.Max_Val	HR818	AV818
Ga50	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[10].Param.Offset	HR819	AV819
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[11].Prio	IR356	PIV356
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[11].Read.Hw_Val	IR357	AV357
Ga51	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[11].Ch	HR820	IV820
Ga52	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[11].Param.Type	HR822	PIV822
Ga53	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[11].Param.Min_Val	HR823	AV823
Ga54	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[11].Param.Max_Val	HR824	AV824
Ga55	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[11].Param.Offset	HR825	AV825

-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[12].Prio	IR358	PIV358
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	ppm		R	AI_ReadFnt[12].Read.Hw_Val	IR359	AV359
Ga56	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[12].Ch	HR826	IV826
Ga57	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[12].Param.Typ	HR828	PIV828
Ga58	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	ppm	-99999.9...99999.9	R/W	AI_ReadFnt[12].Param.Min_Val	HR829	AV829
Ga59	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	ppm	-99999.9...99999.9	R/W	AI_ReadFnt[12].Param.Max_Val	HR830	AV830
Ga60	Функції аналогового входу - Зсув	Real	ppm	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[12].Param.Offset	HR831	AV831
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[13].Prio	IR360	PIV360
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	Pa		R	AI_ReadFnt[13].Read.Hw_Val	IR361	AV361
Ga61	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[13].Ch	HR832	IV832
Ga62	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[13].Param.Typ	HR834	PIV834
Ga63	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	Pa	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[13].Param.Min_Val	HR835	AV835
Ga64	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	Pa	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[13].Param.Max_Val	HR836	AV836
Ga65	Функції аналогового входу - Зсув	Real	Pa	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[13].Param.Offset	HR837	AV837
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[14].Prio	IR362	PIV362
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	Pa		R	AI_ReadFnt[14].Read.Hw_Val	IR363	AV363
Ga66	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[14].Ch	HR838	IV838
Ga67	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[14].Param.Typ	HR840	PIV840
Ga68	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	Pa	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[14].Param.Min_Val	HR841	AV841
Ga69	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	Pa	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[14].Param.Max_Val	HR842	AV842
Ga70	Функції аналогового входу - Зсув	Real	Pa	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[14].Param.Offset	HR843	AV843
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[15].Prio	IR364	PIV364
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	%rh		R	AI_ReadFnt[15].Read.Hw_Val	IR365	AV365
Ga71	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[15].Ch	HR844	IV844
Ga72	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[15].Param.Typ	HR846	PIV846
Ga73	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	%rh	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[15].Param.Min_Val	HR847	AV847
Ga74	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	%rh	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[15].Param.Max_Val	HR848	AV848
Ga75	Функції аналогового входу - Зсув	Real	%rh	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[15].Param.Offset	HR849	AV849
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[16].Prio	IR366	PIV366
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	bar		R	AI_ReadFnt[16].Read.Hw_Val	IR367	AV367
Ga76	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[16].Ch	HR850	IV850
Ga77	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[16].Param.Typ	HR852	PIV852
Ga78	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[16].Param.Min_Val	HR853	AV853
Ga79	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[16].Param.Max_Val	HR854	AV854
Ga80	Функції аналогового входу - Зсув	Real	bar	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[16].Param.Offset	HR855	AV855
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[17].Prio	IR368	PIV368
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[17].Read.Hw_Val	IR369	AV369
Ga81	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[17].Ch	HR856	IV856
Ga82	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[17].Param.Typ	HR858	PIV858
Ga83	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[17].Param.Min_Val	HR859	AV859

Ga84	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[17].Param.Max_Val	HR860	AV860
Ga85	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[17].Param.Offset	HR861	AV861
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[18].Prio	IR370	PIV370
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	bar		R	AI_ReadFnt[18].Read.Hw_Val	IR371	AV371
Ga86	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[18].Ch	HR862	IV862
Ga87	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[18].Param.Typ	HR864	PIV864
Ga88	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[18].Param.Min_Val	HR865	AV865
Ga89	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[18].Param.Max_Val	HR866	AV866
Ga90	Функції аналогового входу - Зсув	Real	bar	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[18].Param.Offset	HR867	AV867
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[19].Prio	IR372	PIV372
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[19].Read.Hw_Val	IR373	AV373
Ga91	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[19].Ch	HR868	IV868
Ga92	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[19].Param.Typ	HR870	PIV870
Ga93	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[19].Param.Min_Val	HR871	AV871
Ga94	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[19].Param.Max_Val	HR872	AV872
Ga95	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[19].Param.Offset	HR873	AV873
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[20].Prio	IR374	PIV374
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	bar		R	AI_ReadFnt[20].Read.Hw_Val	IR375	AV375
Ga96	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[20].Ch	HR874	IV874
Ga97	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[20].Param.Typ	HR876	PIV876
Ga98	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[20].Param.Min_Val	HR877	AV877
Ga99	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[20].Param.Max_Val	HR878	AV878
GaA0	Функції аналогового входу - Зсув	Real	bar	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[20].Param.Offset	HR879	AV879
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[21].Prio	IR376	PIV376
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[21].Read.Hw_Val	IR377	AV377
GaA1	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[21].Ch	HR880	IV880
GaA2	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[21].Param.Typ	HR882	PIV882
GaA3	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[21].Param.Min_Val	HR883	AV883
GaA4	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[21].Param.Max_Val	HR884	AV884
GaA5	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[21].Param.Offset	HR885	AV885
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[22].Prio	IR378	PIV378
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	bar		R	AI_ReadFnt[22].Read.Hw_Val	IR379	AV379
GaA6	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[22].Ch	HR886	IV886
GaA7	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[22].Param.Typ	HR888	PIV888
GaA8	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[22].Param.Min_Val	HR889	AV889
GaA9	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	bar	-9999.9...9999.9	R/W	AI_ReadFnt[22].Param.Max_Val	HR890	AV890
GaB0	Функції аналогового входу - Зсув	Real	bar	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[22].Param.Offset	HR891	AV891
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[23].Prio	IR380	PIV380
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	°C		R	AI_ReadFnt[23].Read.Hw_Val	IR381	AV381
GaB1	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[23].Ch	HR892	IV892

GaB2	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[23].Param.Typ	HR894	PIV894
GaB3	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[23].Param.Min_Val	HR895	AV895
GaB4	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[23].Param.Max_Val	HR896	AV896
GaB5	Функції аналогового входу - Зсув	Real	°K	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[23].Param.Offset	HR897	AV897
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[24].Prio	IR382	PIV382
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	%		R	AI_ReadFnt[24].Read.Hw_Val	IR383	AV383
GaB6	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[24].Ch	HR898	IV898
GaB7	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[24].Param.Typ	HR900	PIV900
GaB8	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	%	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[24].Param.Min_Val	HR901	AV901
GaB9	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	%	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[24].Param.Max_Val	HR902	AV902
GaC0	Функції аналогового входу - Зсув	Real	%	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[24].Param.Offset	HR903	AV903
-	Функції аналогового входу - Пріоритет	USInt			R	AI_ReadFnt[25].Prio	IR384	PIV384
-	Функції аналогового входу - Апаратне значення	Real	%rh		R	AI_ReadFnt[25].Read.Hw_Val	IR385	AV385
GaC1	Функції аналогового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	AI_ReadFnt[25].Ch	HR904	IV904
GaC2	Функції аналогового входу - Тип	USInt		0...50	R/W	AI_ReadFnt[25].Param.Typ	HR906	PIV906
GaC3	Функції аналогового входу - Мінімальне значення	Real	%rh	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[25].Param.Min_Val	HR907	AV907
GaC4	Функції аналогового входу - Максимальне значення	Real	%rh	-999.9...999.9	R/W	AI_ReadFnt[25].Param.Max_Val	HR908	AV908
GaC5	Функції аналогового входу - Зсув	Real	%rh	-99.9...99.9	R/W	AI_ReadFnt[25].Param.Offset	HR909	AV909

Меню DIGITAL IN SET (Налаштування цифрового входу)

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[1].Prio	IR386	PIV386
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[1].Hw_Val	DI251	BV1721
Gb01	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[1].Ch	HR910	IV910
Gb02	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[1].Logic	C274	BV1723
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[2].Prio	IR387	PIV387
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[2].Hw_Val	DI252	BV1725
Gb03	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[2].Ch	HR912	IV912
Gb04	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[2].Logic	C275	BV1727
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[3].Prio	IR388	PIV388
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[3].Hw_Val	DI253	BV1729
Gb05	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[3].Ch	HR914	IV914
Gb06	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[3].Logic	C276	BV1731
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[4].Prio	IR389	PIV389
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[4].Hw_Val	DI254	BV1733
Gb07	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[4].Ch	HR916	IV916
Gb08	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[4].Logic	C277	BV1735
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[5].Prio	IR390	PIV390
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[5].Hw_Val	DI255	BV1737
Gb09	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[5].Ch	HR918	IV918
Gb10	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[5].Logic	C278	BV1739
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[6].Prio	IR391	PIV391
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[6].Hw_Val	DI256	BV1741
Gb11	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[6].Ch	HR920	IV920
Gb12	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[6].Logic	C279	BV1743
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[7].Prio	IR392	PIV392
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[7].Hw_Val	DI257	BV1745
Gb13	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[7].Ch	HR922	IV922
Gb14	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[7].Logic	C280	BV1747
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[8].Prio	IR393	PIV393
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[8].Hw_Val	DI258	BV1749
Gb15	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[8].Ch	HR924	IV924
Gb16	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[8].Logic	C281	BV1751
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[9].Prio	IR394	PIV394
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[9].Hw_Val	DI259	BV1753
Gb17	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[9].Ch	HR926	IV926
Gb18	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[9].Logic	C282	BV1755
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[10].Prio	IR395	PIV395

-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[10].Hw_Val	DI260	BV1757
Gb19	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[10].Ch	HR928	IV928
Gb20	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[10].Logic	C283	BV1759
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[11].Prio	IR396	PIV396
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[11].Hw_Val	DI261	BV1761
Gb21	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[11].Ch	HR930	IV930
Gb22	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[11].Logic	C284	BV1763
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[12].Prio	IR397	PIV397
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[12].Hw_Val	DI262	BV1765
Gb23	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[12].Ch	HR932	IV932
Gb24	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[12].Logic	C285	BV1767
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[13].Prio	IR398	PIV398
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[13].Hw_Val	DI263	BV1769
Gb25	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[13].Ch	HR934	IV934
Gb26	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[13].Logic	C286	BV1771
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[14].Prio	IR399	PIV399
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[14].Hw_Val	DI264	BV1773
Gb27	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[14].Ch	HR936	IV936
Gb28	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[14].Logic	C287	BV1775
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[15].Prio	IR400	PIV400
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[15].Hw_Val	DI265	BV1777
Gb29	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[15].Ch	HR938	IV938
Gb30	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[15].Logic	C288	BV1779
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[16].Prio	IR401	PIV401
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[16].Hw_Val	DI266	BV1781
Gb31	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[16].Ch	HR940	IV940
Gb32	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[16].Logic	C289	BV1783
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[17].Prio	IR402	PIV402
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[17].Hw_Val	DI267	BV1785
Gb33	Digital input functions - Channel	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[17].Ch	HR942	IV942
Gb34	Digital input functions - Logic	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[17].Logic	C290	BV1787
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[18].Prio	IR403	PIV403
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[18].Hw_Val	DI268	BV1789
Gb35	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[18].Ch	HR944	IV944
Gb36	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[18].Logic	C291	BV1791
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[19].Prio	IR404	PIV404
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[19].Hw_Val	DI269	BV1793
Gb37	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[19].Ch	HR946	IV946
Gb38	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[19].Logic	C292	BV1795
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[20].Prio	IR405	PIV405
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[20].Hw_Val	DI270	BV1797
Gb39	Функції цифрового входу - Канал	DInt	0...70		R/W	DI_ReadFnt[20].Ch	HR948	IV948
Gb40	Функції цифрового входу - Логіка	Bool	0...1		R/W	DI_ReadFnt[20].Logic	C293	BV1799

-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[21].Prio	IR406	PIV406
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[21].Hw_Val	DI271	BV1801
Gb41	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[21].Ch	HR950	IV950
Gb42	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[21].Logic	C294	BV1803
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[22].Prio	IR407	PIV407
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[22].Hw_Val	DI272	BV1805
Gb43	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[22].Ch	HR952	IV952
Gb44	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[22].Logic	C295	BV1807
-	Функції цифрового входу - Пріоритет	USInt			R	DI_ReadFnt[22].Prio	IR407	PIV407
-	Функції цифрового входу - Стан	Bool			R	DI_ReadFnt[23].Hw_Val	DI273	BV1808
Gb45	Функції цифрового входу - Канал	DInt		0...70	R/W	DI_ReadFnt[23].Ch	HR954	IV954
Gb46	Функції цифрового входу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DI_ReadFnt[23].Logic	C296	BV1810

Меню DIGITAL OUT SET (Налаштування цифрового виходу)

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[1].Prio	IR408	PIV408
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[1].Hw_Val	DI274	BV1812
Gc01	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[1].Ch	HR956	IV956
Gc02	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[1].Logic	C297	BV1814
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[2].Prio	IR409	PIV409
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[2].Hw_Val	DI275	BV1816
Gc03	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[2].Ch	HR958	IV958
Gc04	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[2].Logic	C298	BV1818
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[3].Prio	IR410	PIV410
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[3].Hw_Val	DI276	BV1820
Gc05	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[3].Ch	HR960	IV960
Gc06	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[3].Logic	C299	BV1822
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[4].Prio	IR411	PIV411
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[4].Hw_Val	DI277	BV1824
Gc07	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[4].Ch	HR962	IV962
Gc08	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[4].Logic	C300	BV1826
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[5].Prio	IR412	PIV412
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[5].Hw_Val	DI278	BV1828
Gc09	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[5].Ch	HR964	IV964
Gc10	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[5].Logic	C301	BV1830
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[6].Prio	IR413	PIV413
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[6].Hw_Val	DI279	BV1832
Gc11	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[6].Ch	HR966	IV966
Gc12	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[6].Logic	C302	BV1834
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[7].Prio	IR414	PIV414
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[7].Hw_Val	DI280	BV1836
Gc13	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[7].Ch	HR968	IV968
Gc14	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[7].Logic	C303	BV1838
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[8].Prio	IR415	PIV415
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[8].Hw_Val	DI281	BV1840
Gc15	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[8].Ch	HR970	IV970
Gc16	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[8].Logic	C304	BV1842
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[9].Prio	IR416	PIV416
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[9].Hw_Val	DI282	BV1844
Gc17	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[9].Ch	HR972	IV972
Gc18	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[9].Logic	C305	BV1846
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[10].Prio	IR417	PIV417
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[10].Hw_Val	DI283	BV1848
Gc19	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[10].Ch	HR974	IV974
Gc20	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[10].Logic	C306	BV1850
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[11].Prio	IR418	PIV418
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[11].Hw_Val	DI284	BV1852
Gc21	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[11].Ch	HR976	IV976
Gc22	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[11].Logic	C307	BV1854
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[12].Prio	IR419	PIV419
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[12].Hw_Val	DI285	BV1856
Gc23	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[12].Ch	HR978	IV978
Gc24	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[12].Logic	C308	BV1858
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[13].Prio	IR420	PIV420
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[13].Hw_Val	DI286	BV1860

Gc25	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[13].Ch	HR980	IV980
Gc26	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[13].Logic	C309	BV1862
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[14].Prio	IR421	PIV421
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[14].Hw_Val	DI287	BV1864
Gc27	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[14].Ch	HR982	IV982
Gc28	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[14].Logic	C310	BV1866
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[15].Prio	IR422	PIV422
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[15].Hw_Val	DI288	BV1868
Gc29	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[15].Ch	HR984	IV984
Gc30	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[15].Logic	C311	BV1870
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[16].Prio	IR423	PIV423
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[16].Hw_Val	DI289	BV1872
Gc31	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[16].Ch	HR986	IV986
Gc32	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[16].Logic	C312	BV1874
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[17].Prio	IR424	PIV424
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[17].Hw_Val	DI290	BV1876
Gc33	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[17].Ch	HR988	IV988
Gc34	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[17].Logic	C313	BV1878
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[18].Prio	IR425	PIV425
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[18].Hw_Val	DI291	BV1880
Gc35	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[18].Ch	HR990	IV990
Gc36	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[18].Logic	C314	BV1882
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[19].Prio	IR426	PIV426
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[19].Hw_Val	DI292	BV1884
Gc37	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[19].Ch	HR992	IV992
Gc38	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[19].Logic	C315	BV1886
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[20].Prio	IR427	PIV427
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[20].Hw_Val	DI293	BV1888
Gc39	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[20].Ch	HR994	IV994
Gc40	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[20].Logic	C316	BV1890
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[21].Prio	IR428	PIV428
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[21].Hw_Val	DI294	BV1892
Gc41	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[21].Ch	HR996	IV996
Gc42	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[21].Logic	C317	BV1894
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[22].Prio	IR429	PIV429
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[22].Hw_Val	DI295	BV1896
Gc43	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[22].Ch	HR998	IV998
Gc44	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[22].Logic	C318	BV1898
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[23].Prio	IR430	PIV430
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[23].Hw_Val	DI296	BV1900
Gc45	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[23].Ch	HR1000	IV1000
Gc46	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[23].Logic	C319	BV1902
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[24].Prio	IR431	PIV431
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[24].Hw_Val	DI297	BV1904
Gc47	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[24].Ch	HR1002	IV1002
Gc48	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[24].Logic	C320	BV1906
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[25].Prio	IR432	PIV432
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[25].Hw_Val	DI298	BV1908
Gc49	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[25].Ch	HR1004	IV1004
Gc50	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[25].Logic	C321	BV1910
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[26].Prio	IR433	PIV433
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[26].Hw_Val	DI299	BV1912

Gc51	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[26].Ch	HR1006	IV1006
Gc52	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[26].Logic	C322	BV1914
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[27].Prio	IR434	PIV434
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[27].Hw_Val	DI300	BV1916
Gc53	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[27].Ch	HR1008	IV1008
Gc54	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[27].Logic	C323	BV1918
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[28].Prio	IR435	PIV435
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[28].Hw_Val	DI301	BV1920
Gc55	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[28].Ch	HR1010	IV1010
Gc56	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[28].Logic	C324	BV1922
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[29].Prio	IR436	PIV436
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[29].Hw_Val	DI302	BV1924
Gc57	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[29].Ch	HR1012	IV1012
Gc58	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[29].Logic	C325	BV1926
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[30].Prio	IR437	PIV437
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[30].Hw_Val	DI303	BV1928
Gc59	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...50	R/W	DO_ReadFnt[30].Ch	HR1014	IV1014
Gc60	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[30].Logic	C326	BV1930
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[31].Prio	IR438	PIV438
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[31].Hw_Val	DI304	BV1932
Gc61	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[31].Ch	HR1016	IV1016
Gc62	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[31].Logic	C327	BV1934
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[32].Prio	IR439	PIV439
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[32].Hw_Val	DI305	BV1936
Gc63	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[32].Ch	HR1018	IV1018
Gc64	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[32].Logic	C328	BV1938
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[33].Prio	IR440	PIV440
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[33].Hw_Val	DI306	BV1940
Gc65	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[33].Ch	HR1020	IV1020
Gc66	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[33].Logic	C329	BV1942
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[34].Prio	IR441	PIV441
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[34].Hw_Val	DI307	BV1944
Gc67	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[34].Ch	HR1022	IV1022
Gc68	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[34].Logic	C330	BV1946
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[35].Prio	IR442	PIV442
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[35].Hw_Val	DI308	BV1948
Gc69	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[35].Ch	HR1024	IV1024
Gc70	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[35].Logic	C331	BV1950
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[36].Prio	IR443	PIV443
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[36].Hw_Val	DI309	BV1952
Gc71	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[36].Ch	HR1026	IV1026
Gc72	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[36].Logic	C332	BV1954
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[37].Prio	IR444	PIV444
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[37].Hw_Val	DI310	BV1956
Gc73	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[37].Ch	HR1028	IV1028
Gc74	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[37].Logic	C333	BV1958
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[38].Prio	IR445	PIV445
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[38].Hw_Val	DI311	BV1960
Gc75	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[38].Ch	HR1030	IV1030
Gc76	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[38].Logic	C334	BV1962
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[39].Prio	IR446	PIV446
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[39].Hw_Val	DI312	BV1964

Gc77	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[39].Ch	HR1032	IV1032
Gc78	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[39].Logic	C335	BV1966
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[40].Prio	IR447	PIV447
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[40].Hw_Val	DI313	BV1968
Gc79	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[40].Ch	HR1034	IV1034
Gc80	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[40].Logic	C336	BV1970
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[41].Prio	IR448	PIV448
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[41].Hw_Val	DI314	BV1972
Gc81	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[41].Ch	HR1036	IV1036
Gc82	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[41].Logic	C337	BV1974
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[42].Prio	IR449	PIV449
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[42].Hw_Val	DI315	BV1976
Gc81	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[42].Ch	HR1038	IV1038
Gc82	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[42].Logic	C338	BV1978
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[43].Prio	IR450	PIV450
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[43].Hw_Val	DI316	BV1980
Gc83	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[43].Ch	HR1040	IV1040
Gc84	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[43].Logic	C339	BV1982
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[44].Prio	IR451	PIV451
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[44].Hw_Val	DI317	BV1984
Gc85	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[44].Ch	HR1042	IV1042
Gc86	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[44].Logic	C340	BV1986
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[45].Prio	IR452	PIV452
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[45].Hw_Val	DI318	BV1988
Gc87	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[45].Ch	HR1044	IV1044
Gc88	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[45].Logic	C341	BV1990
-	Функції цифрового виходу - Пріоритет	USInt			R	DO_ReadFnt[46].Prio	IR453	PIV453
-	Функції цифрового виходу - Стан	Bool			R	DO_ReadFnt[46].Hw_Val	DI319	BV1992
Gc89	Функції цифрового виходу - Канал	DInt		0...70	R/W	DO_ReadFnt[46].Ch	HR1046	IV1046
Gc90	Функції цифрового виходу - Логіка	Bool		0...1	R/W	DO_ReadFnt[46].Logic	C342	BV1994

Меню ANALOG OUT SET (Налаштування аналогового виходу)

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[1].Prio	IR454	PIV454
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[1].Hw_Val	IR455	AV455
Gd01	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[1].Ch	HR1048	IV1048
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[2].Prio	IR456	PIV456
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[2].Hw_Val	IR457	AV457
Gd02	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[2].Ch	HR1050	IV1050
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[3].Prio	IR458	PIV458
-:	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[3].Hw_Val	IR459	AV459
Gd03	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[3].Ch	HR1052	IV1052
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[4].Prio	IR460	PIV460
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[4].Hw_Val	IR461	AV461
Gd04	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[4].Ch	HR1054	IV1054
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[5].Prio	IR462	PIV462
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[5].Hw_Val	IR463	AV463
Gd05	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[5].Ch	HR1056	IV1056
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[6].Prio	IR464	PIV464
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[6].Hw_Val	IR465	AV465
Gd06	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[6].Ch	HR1058	IV1058
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[7].Prio	IR466	PIV466
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[7].Hw_Val	IR467	AV467
Gd07	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[7].Ch	HR1060	IV1060
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[8].Prio	IR468	PIV468
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[8].Hw_Val	IR469	AV469
Gd08	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[8].Ch	HR1062	IV1062
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[9].Prio	IR470	PIV470
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[9].Hw_Val	IR471	AV471
Gd09	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[9].Ch	HR1064	IV1064
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[10].Prio	IR472	PIV472
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[10].Hw_Val	IR473	AV473
Gd10	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[10].Ch	HR1066	IV1066
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[11].Prio	IR474	PIV474
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[11].Hw_Val	IR475	AV475
Gd11	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[11].Ch	HR1068	IV1068
-	Функції аналогового виходу - Пріоритет	USInt			R	AO_ReadFnt[12].Prio	IR476	PIV476
-	Функції аналогового виходу - Запит	Real			R	AO_ReadFnt[12].Hw_Val	IR477	AV477
Gd12	Функції аналогового виходу - Канал	DInt		0..60	R/W	AO_ReadFnt[12].Ch	HR1070	IV1070

Меню SETTINGS (Налаштування) в головному меню

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
H001	Мінімальне задане значення припливної температури	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	SupplyMinSet	HR298	AV298
H002	Максимальне задане значення припливної температури	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	SupplyMaxSet	HR299	AV299
H003	Мінімальна межа заданого значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	SetMinLimit	HR300	AV300
H004	Максимальне задане значення	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	SetMaxLimit	HR301	AV301
-	Запит на компенсацію	Real	%		R	PID_RegCompens	IR262	AV262
H005	Зсув заданого значення регулювання	Real		-999.9...999.9	R/W	RoomReg_SetP_Offs_Kp	HR302	AV302
H006	Зсув заданого значення регулювання: Інтегральний час для кімнатного регулювання	UInt		0...65535	R/W	RoomReg_SetP_Offs_Ti	HR303	PIV303
-	Запит на компенсацію	Real	%		R	ExtTempCompens	IR263	AV263
H007	Мінімальна компенсація зовнішньої температури в режимі нагрівання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MinHeatCompens	HR304	AV304
H008	Максимальна компенсація зовнішньої температури в режимі нагрівання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MaxHeatCompens	HR305	AV305
H009	Мінімальна компенсація зовнішньої температури в режимі охолодження	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MinCoolCompens	HR306	AV306
H010	Максимальна компенсація зовнішньої температури в режимі охолодження	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MaxCoolCompens	HR307	AV307
H011	Поріг зовнішньої температури охолодження	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	CoolExtTempThrsh	HR308	AV308
H012	Поріг зовнішньої температури нагрівання	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	HeatExtTempThrsh	HR309	AV309
H013	Температура припливу: час затримки охолодження/нагрівання	UDInt	s	0...65535	R/W	SupplyTemp_CoolHeatDT	HR310	PIV310
H014	Час у режимі очікування	UDInt	min	0...9999	R/W	StandbyT	HR312	PIV312
H015	Час запуску	UDInt	min	10...9999	R/W	WakeUpT	HR314	PIV314
H016	Час нічного увімкнення (год)	UInt		0...23	R/W	NightKickHour	HR316	PIV316
H016	Час нічного увімкнення (хв)	UInt	min	0...59	R/W	NightKickMinute	HR317	PIV317
H017	Увімкнути природне охолодження/нагрівання	Bool		0...1	R/W	En_FreeCoolHeat	C36	BV800
H018	Час вимкнення захисту від накопичення	UInt	h	1...999	R/W	AntiStuckOFF	HR318	PIV318
H019	Час увімкнення захисту від накопичення	UInt	s	0...9999	R/W	AntiStuckON	HR319	PIV319
H020	Мінімальна розрахункова температура	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MinDesignExtTemp	HR320	AV320
H021	Максимальна розрахункова температура	Real	°C	-999.9...999.9	R/W	MaxDesignExtTemp	HR321	AV321

Меню UNIT CFG. (Конфігурація установки) в головному меню

Код маски	Опис	Тип	УоМ	Діапазон	R/W	Ім'я змінної	BMS	BacNet
	Конфігурацію установки заборонено - Стан аварії	Bool			R	Al_UnitCfgError.Active	DI1037	BV2068
I001	Код програми для рекуперації	USInt		0..4	R/W	AppCode_Rec	HR83	PIV83
I001	Код програми для нагрівання	USInt		0..4	R/W	AppCode_Heat	HR84	PIV84
I001	Код програми для охолодження	USInt		0..2	R/W	AppCode_Cool	HR85	PIV85
I001	Код програми для реверсу	USInt		0..MaxAppCode_Rev	R/W	AppCode_Rev	HR86	PIV86
I001	Код програми для попереднього нагрівання	USInt		0..3	R/W	AppCode_PreHeat	HR87	PIV87
I001	Код програми для догрівача	USInt		0..3	R/W	AppCode_ReHeat	HR88	PIV88
I001	Код програми для змішувальної заслінки	USInt		0..1	R/W	AppCode_Eco	HR89	PIV89
I001	Код зволожувача повітря	USInt		0..3	R/W	AppCode_Hum	HR90	PIV90
I001	Код програми плати	USInt		0..MaxAppCode_cpCOe	R/W	AppCode_cpCOe	HR91	PIV91
I001	Код програми вентилятора	USInt		0..3	R/W	AppCode_Fan	HR92	PIV92
I002	Тип керування рекуперацією	USInt		0..4	R/W	AppRec_Special	HR93	PIV93
I002	Тип керування нагріванням	USInt		0..11	R/W	AppHeat_Special	HR94	PIV94
I002	Тип керування охолодженням	USInt		0..11	R/W	AppCool_Special	HR95	PIV95
I002	Тип керування реверсом	USInt		0..16	R/W	AppCoolHeat_Special	HR96	PIV96
I002	Тип керування попереднім нагріванням	USInt		0..5	R/W	AppPreHeat_Special	HR97	PIV97
I002	Тип керування догріванням	USInt		0..5	R/W	AppReHeat_Special	HR98	PIV98
I002	Тип керування економним режимом	USInt		0..2	R/W	AppMix_Special	HR99	PIV99
I002	Тип регулювання припливного вентилятора	USInt		0..9	R/W	SupplyFanRegTyp	HR100	PIV100
I002	Тип регулювання витяжного вентилятора	USInt		0..9	R/W	ExhFanRegTyp	HR101	PIV101
I003	Запуск установки	Bool		0..1	R/W	UnitConfigured	C15	BV543
I004	Запустити функцію автоматичного налаштування	Bool		0..1	R/W	RunAutoCfg_IO	C16	BV544
I005	Увімкнути керування thTune	Bool		0..1	R/W	En_THTN_1	C17	BV545
I006	Адреса BMS	USInt		1..127	R/W	BMS_Addr	HR102	PIV102
I007	Тип планувальника	USInt		0..2	R/W	TypScheduler	HR103	PIV103
I008	Тип датчика регулювання температури	USInt		0..2	R/W	AppTempReg	IR2	PIV2
I009	Датчик регулювання для зволожувача повітря	USInt		0..2	R/W	AppHumReg	HR104	PIV104
I012	Увімкнення звукового сигналу	Bool		0..1	R/W	En_Buzz	C18	BV549
I014	Тип накопичувача внутрішній/USB	Byte		0..1	R/W	DriveTyp	HR105	PIV105
I015	Ім'я файлу для імпорту-експорту (EXPORT_XX)	Int		0..99	R/W	ImpExpFileName	HR106	IV106
I017	Тип накопичувача внутрішній/USB	Byte		0..1	R/W	DriveTyp	HR105	PIV105
I018	Ім'я файлу для імпорту-експорту (EXPORT_XX)	Int		0..99	R/W	ImpExpFileName	HR106	IV106
I020	Очистити пам'ять	Bool		0..1	R/W	En_WipeMem	C19	BV552

