Хрестовина 1000/600

Хрестовина



	Одиниця виміру	Хрестовина 1000/600

Розміри

d1	d2	l1	l2	L1	L2
1000	600	100	80	830	1180

