


ПОСІБНИК З МОНТАЖУ
модульної системи розподілу повітря




FlexiVent



ЗМІСТ

Типове рішення	3
Рекомендації з монтажу припливних та витяжних дифузорів	4
Рекомендації з монтажу припливних решіток та анемостатів	4
Рекомендації з монтажу витяжних решіток та анемостатів	4
Рекомендації щодо розрахунку товщини перекриття	6
Колектори пластикові для овальних каналів	7
Колектори пластикові для круглих каналів	9
Колектори металеві	11
Пленуми стельові пластикові для круглих каналів	15
Монтаж пленуму в товщі конструкції перекриття	15
Монтаж пленуму під стелею	17
Пленуми стельові пластикові для овальних каналів	20
Монтаж пленуму в конструкції підлоги	20
Монтаж пленуму під стелею	22
Пленуми стельові металеві	24
Монтаж пленуму під стелею	24
Пленуми підлогові металеві	26
Монтаж пленуму в товщі перекриття із заливанням бетоном	26
Встановлення вентиляційної решітки	28
Пленум настінний металевий	30
Муфта переходна FlexiVent-Пластивест	32
Повітропровід FlexiVent	34
Повітропровід гнучкий ізольований Ізовент	36
Загальні рекомендації	36
Монтаж та експлуатація	36
З'єднання та стикування гнучких ізольованих повітропроводів	37
Введення вентиляційної системи в експлуатацію	38
Ціль введення в експлуатацію та налаштування	38
Перевірка загальних положень	38
Регулювання загальної витрати припливного та витяжного повітря	38
Регулювання витрати повітря	40
Регулювання витрати повітря за допомогою анемостата	40
Регулювання витрати повітря шляхом монтажу дроселя в колектор	40
Регулювання витрати повітря шляхом монтажу дроселя у пленум	41
Регулювання витрати повітря у пленумі за допомогою прямокутного дроселя	43
Регулювання витрати повітря у пленумі за допомогою круглого дроселя	44
Технічне обслуговування	45

ТИПОВЕ РІШЕННЯ



Припливно-вітряжна установка з рекуперацією



Пленум стельовий пластиковий




Канал круглий



Труба пленуму



Колектор пластиковий



Пленум підлоговий металевий



Решітка підлогова



Гнучкий ізольований повітропровід



Анемостат витяжний



Зовнішній ковпак

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ПРИПЛИВНИХ ТА ВИТЯЖНИХ ДИФУЗОРІВ

Під час вибору припливних і витяжних решіток та анемостатів необхідно враховувати такі чинники:

- рівень шуму;
- витрата повітря;
- розширення струменя повітря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ПРИПЛИВНИХ РЕШІТОК ТА АНЕМОСТАТИВ

- Залежно від розширення струменя повітря можливе встановлення у стелю, на стіну або в підлозі поблизу внутрішніх або зовнішніх стін.
- Під час встановлення припливних решіток у підлогу також рекомендовано встановлювати систему опалення підлоги, щоб уникнути створення локального озера холодного повітря.
- Відстань до зони перебування людей повинна становити не менше 1 м.
- У разі подавання припливного повітря до зони перебування людей необхідно створити умови для відсутності протягів, а саме швидкість руху струменя повітря повинна бути низькою, температура струменя повинна бути близькою до температури повітря у кімнаті.
- Припливні решітки та анемостати не можна встановлювати за гардинами, шафами, балками.
- З метою уникнення некомфортних умов, спричинених струменем повітря, рекомендовано розміщувати припливні анемостати не більше, ніж за 50 см до кутів приміщення.
- Припливні решітки можуть бути розташовані більше, залежно від типу струменя повітря.


РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ВИТЯЖНИХ РЕШІТОК ТА АНЕМОСТАТИВ

- Витяжні решітки та анемостати необхідно встановлювати на стелю або на стіну якомога вище. Відстань від кутів приміщення повинна бути не менше 200 мм.
- Елементи витяжної вентиляції необхідно встановлювати поруч із джерелом забруднень, таких як волога та запахи.
- Водночас не рекомендовано монтувати витяжні решітки та анемостати над ванною або душем. Не рекомендовано встановлювати елементи витяжної вентиляції безпосередньо над батареєю опалення, оскільки це може привести до зайвих тепловтрат.
- Заборонено встановлювати елемент витяжної вентиляції над плитою на кухні, оскільки це приведе до потрапляння жиру до системи вентиляції.
- Якщо повітря в кімнаті містить багато розпилених жирових часточок, рекомендовано застосовувати витяжні елементи зі вбудованими змінними фільтрами.


Рекомендації з розташування припливних та витяжних дифузорів

Витягання	Приплів
Кухня	Передпокій
Ванна	Їdalня
Санвузол	Спальня
Комора	Дитяча
Пральня	Офіс
Сауна	Гостьова


Розташування припливно-вітряжної решітки




Розташування припливного анемостата



Рекомендації з розташування припливних анемостатів та вітряжних решіток



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ТОВЩИНИ ПЕРЕКРИТТЯ



Мінімальні товщини армованого перекриття зі звичайного бетону з повітропроводами з горючими складовими відповідно до DIN 4102

Особливості конструкції	Клас вогнестійкості					
	Будинок для однієї родини F 0		Невисокі будинки F 30-A		Багатоповерхові будинки від 5 поверхів F 90-A	
	d1	d2	d1	d2	d1	d2
Мінімальна глибина прокладання повітропроводу*, мм	50		50		50	
Мінімальне перекриття, мм		50		50		50
Мінімальна рекомендована товщина без урахування дротів через гофровані труби для електропроводки, мм	d = 180		d = 220		d = 240	
	d = 200		d = 240		d = 260	

DN — повітропровід діаметром 63, 75 або 90 мм.


Дані в цій таблиці дійсні також для монтажу в монолітне перекриття.

*Дані дійсні лише в разі монтажу безшовної стяжки на ізольованій основі (плаваючої підлоги) завтовшки мінімум 25 мм.


КОЛЕКТОРИ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ ОВАЛЬНИХ КАНАЛІВ




Колектор призначений для настінного, підлогового і стельового монтажу.




- 1** Закріпіть колектор на монтажній поверхні.
Кріплення замовляється окремо. Під час підбирання кріплення необхідно враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу виробу.



- 2** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх на поверхні монтажною стрічкою.




- 3** Надягніть по два ущільнювачі на кінці повітропроводів з боку приєднання до фланця. Надягніть по два ущільнювачі на заглушки.




4

Вставте повітропроводи у фланці.



5


Закрійте заглушками (не входять до комплекту постачання) незадіяні фланці.



УВАГА! Якщо повітропроводи будуть заливатись бетоном, слід ущільнити стик між повітропроводом та фланцем, а також стик між фланцем та заглушкою стрічкою холодної усадки.


6

Зафіксуйте повітропроводи та заглушки з обох боків універсальними замками.



7


Підключіть магістральний повітропровід до відповідного патрубка колектора.




КОЛЕКТОРИ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ КРУГЛИХ КАНАЛІВ




Колектор призначений для настінного, підлогового і стельового монтажу.




- 1** Закріпіть колектор на монтажній поверхні.
Кріплення замовляється окремо. Під час підбирання кріплення необхідно враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу виробу.



- 2** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх на поверхні монтажною стрічкою.




- 3** Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланця.




4

Вставте повітропроводи у фланці.



5


Закрійте заглушками (не входять до комплекту постачання) незадіяні фланці.



УВАГА! Якщо повітропроводи будуть заливатись бетоном, слід ущільнити стик між повітропроводом та фланцем, а також стик між фланцем та заглушкою стрічкою холодної усадки.


6

Зафіксуйте повітропроводи та заглушки з обох боків універсальними замками.




7

Підключіть магістральний повітропровід до відповідного патрубка колектора.



КОЛЕКТОРИ МЕТАЛЕВІ





1 ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

Фланець прікріплений всередині корпусу в транспортному положенні.

Від'єднайте фланець та встановіть його на корпусі колектора у монтажне положення, закріпив за допомогою гвинтів.



У разі необхідності, якщо потрібно змінити місце розташування фланця, виконайте такі дії:

1. Відкрутіть гвинти на сервісній панелі та флаці, потім від'єднайте їх від колектора.
2. Поміняйте місцями фланець і сервісну панель та закріпіть їх за допомогою гвинтів на корпусі колектора.



Перевстановіть заглушки (постачаються в комплекті) залежно від способу монтажу колектора:

3. Зніміть заглушки з поверхні, до якої будуть приєднані фланци.
4. Встановіть зняті заглушки на поверхню, яка не буде задіяна для підключення фланців (див. «Встановлення заглушок»).




2 ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВОГО КОЛЕКТОРА НА МОНТАЖНУ ПОВЕРХНЮ

Колектор призначений для настінного, підлогового і стельового монтажу.

Поверніть монтажні кронштейни в монтажне положення.

Закріпіть колектор на монтажній поверхні за допомогою болтів або різьбових шпильок (не входять до комплекту постачання).

Під час підбирання кріплення необхідно враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу виробу.




3 ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГЛУШОК 030263, 030275, 030290

Перед встановленням заглушок переконайтесь, що на них встановлено ущільнювач.

Вставте заглушки в отвори, які не будуть задіяні для підключення фланців.


Вставте заглушку в отвір з пазами і поверніть її за годинниковою стрілкою так, щоб зображення закритого замка на заглушці опинилося навпроти стрілки на корпусі.



4a ВСТАНОВЛЕННЯ ФЛАНЦІВ 0263, 0275

Перед встановленням фланців переконайтесь, що на них встановлено ущільнювач.


Вставте фланець в отвір з пазами так, щоб зображення відкритого замка  на фланці опинилося навпроти стрілки  на корпусі. Для фіксації в отворі одночасно натискайте на замок у фланці в напрямку до внутрішньої поверхні стінки та провертайте фланець за годинниковою стрілкою так, щоб зображення закритого замка  на фланці опинилося навпроти стрілки  на корпусі.



4b ВСТАНОВЛЕННЯ ФЛАНЦІВ 0290


Перед встановленням фланців переконайтесь, що на них встановлено ущільнювач.

Вставте фланець в отвір з пазами так, щоб зображення відкритого замка  на фланці опинилося навпроти позначки  на корпусі. Для фіксації в отворі одночасно відгинайте замок у фланці в напрямку від внутрішньої поверхні стінки та провертайте фланець за годинниковою стрілкою так, щоб зображення закритого замка  на фланці опинилося навпроти позначки  на корпусі.



5 ПРИЄДНАННЯ НАПІВЖОРСТКИХ ПОВІТРОПРОВОДІВ



Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланців.




УВАГА! Якщо повітропроводи будуть заливатись бетоном, слід ущільнити стик між повітропроводом та фланцем, а також стик між фланцем та заглушкою стрічкою холодної усадки.

Фіксація повітропроводів за допомогою замка-заштіпки

1. Зніміть замок-заштіпку (входить до комплекту фланця).
2. Вставте повітропровід з ущільнювачами у фланець.





3. Зафіксуйте повітропровід замком-заштіпкою.




Фіксація повітропроводів за допомогою універсального замка


1. Вставте повітропровід з ущільнювачами у фланець.
2. Зафіксуйте повітропровід універсальним замком.



ПЛЕНУМИ СТЕЛЬОВІ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ КРУГЛИХ КАНАЛІВ





Монтаж пленуму в товщі конструкції перекриття




1 Просвердліть у незнімній опалубці перекриття отвір 130 мм під патрубок пленуму 125 мм.


2 Встановіть та закріпіть пленум. Встановіть трубу пленуму за необхідності подовження патрубку пленуму. Щілини між патрубком з трубою пленуму та поверхнею опалубки заповніть герметиком (монтажною піною).



- 3** Прокладіть повітропроводи, за необхідності закріпивши їх на опалубці монтажною стрічкою.




- 4** Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланця.




УВАГА! Перед заливанням повітропроводів бетоном слід ущільнити стик між повітропроводом та фланцем, а також стик між фланцем та заглушкою стрічкою холодної усадки.


- 5** Вставте повітропроводи з ущільнювачами у фланці. Зафіксуйте повітропроводи у фланцях з обох боків за допомогою універсальних замків (входять до комплекту пленуму).




- 6** Закрійте заглушками незадіяні фланці. Зафіксуйте заглушки у фланцях з обох боків за допомогою універсальних замків (входять до комплекту пленуму).



Монтаж пленуму під стелею




1 Зробіть розмічування для кріплення за допомогою корпусу пленуму та просвердліть отвори.




3 Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх під стелею монтажною стрічкою.



2 Закріпіть пленум на стелі.
Під час підбирання кріплення (замовляється окремо) необхідно враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу виробу.




4 Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланця.




5


Вставте повітропроводи з ущільнювачами у фланці.

**6**


Зафіксуйте повітропроводи у фланцях з обох боків за допомогою універсальних замків.

**7**


Закрійте заглушками незадіяні фланци.

**8**


Зафіксуйте заглушки у фланцях з обох боків за допомогою універсальних замків (входять до комплекту фланця).




- 9** Змонтуйте трубу пленуму для подовження патрубку пленуму за необхідності.
Змонтуйте підвісну стелю та підготуйте у ній отвір для виведення патрубка пленуму або труби пленуму.




- 10** Зріжте випнуту частину патрубка або труби пленума врівень зі стелею, захистивши поверхню від пошкодження різальним інструментом.




- 11** Після проведення оздоблювальних робіт встановіть анемостат (не входить до комплекту постачання).



ПЛЕНУМИ СТЕЛЬОВІ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ ОВАЛЬНИХ КАНАЛІВ





Монтаж пленуму в конструкції підлоги




1 Просвердліть у перекритті отвір Ø 130 мм під виведення патрубка пленуму Ø 125 мм.


2 Встановіть та закріпіть пленум. Встановіть трубу пленуму за необхідності подовження патрубку пленуму. Щілини між патрубком з трубою пленуму та перекриттям заповніть герметиком (монтажною піною).




- 3** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх на поверхні монтажною стрічкою.




- 5** Вставте повітропровіди з ущільнювачами у фланці. Зафіксуйте повітропроводи у фланцях з обох боків за допомогою універсальних замків (входять до комплекту пленуму).




- 4** Надягніть по два ущільнювачі на кінці повітропроводів з боку приєднання до фланців. Надягніть по два ущільнювачі на заглушки.




- 6** Закрійте заглушками незадіяні фланці. Зафіксуйте заглушки у фланцях з обох боків за допомогою універсальних замків (входять до комплекту пленуму).



Монтаж пленуму під стелею




- 1** Зробіть розмічування для кріплення за допомогою корпусу пленуму та просвердліть отвори.




- 3** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх під стелею монтажною стрічкою.




- 2** Закріпіть пленум на стелі.
Під час підбирання кріплення (замовляється окремо) необхідно враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу виробу.




- 4** Надягніть по два ущільнювачі на кінці повітропроводів з боку приєднання до фланців.
Надягніть по два ущільнювачі на заглушки.




- 6** Вставте повітропроводи з ущільнювачами у фланці та зафіксуйте їх з обох боків за допомогою універсальних замків (входять до комплекту фланця).




- 7** Закрійте заглушками незадіяні фланці та зафіксуйте їх з обох боків за допомогою універсальних замків (входять до комплекту фланця).




- 8** Змонтуйте трубу пленуму для подовження патрубку пленуму за необхідності.
Змонтуйте підвісну стелю та підготуйте у ній отвір для виведення патрубка пленуму.



- 9** Зріжте випнуту частину патрубка або труби пленума врівень зі стелею, захистивши поверхню від пошкодження різальним інструментом.




- 10** Після проведення оздоблювальних робіт встановіть анемостат (не входить до комплекту постачання).




ПЛЕНУМИ СТЕЛЬОВІ МЕТАЛЕВІ




Монтаж пленуму під стелею




- 1** У разі встановлених кроштейнів зі змінним положенням, переведіть їх з транспортного в монтажне положення.




- 2** Зробіть розмічування для кріплення за допомогою корпусу пленуму та просвердліть отвори.




- 3** Закріпіть пленум на монтажній стелі. Під час підбирання кріплення (замовляється окремо) необхідно враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу виробу.




- 4** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх під стелею монтажною стрічкою.




- 5** Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланця.




- 6** Зніміть замки-заштіпки з фланців за наявності (входять до комплекту фланців).




- 8** Закрійте заглушками незадіяні фланці.




- 10** Змонтуйте підвісну стелю, підготувавши у ній отвір Ø130 мм під встановлення патрубка пленуму.




- 12** Встановіть вентиляційну решітку (не входить до комплекту постачання).




- 7** Вставте повітропроводи у фланці.



- 9** Зафіксуйте повітропроводи і заглушки замками-заштіпками або універсальними замками залежно від типу встановлених фланців.




- 11** Захистіть монтажну поверхню від пошкодження різальним інструментом та зріжте випнуту частину врівень зі стелею.




ПЛЕНУМИ ПІДЛОГОВІ МЕТАЛЕВІ




Монтаж пленуму в товщі перекриття із заливанням бетоном




- 1** Виконайте розмічування на незнімній опалубці перекриття для кріпильних отворів. Використайте пленум у якості шаблону.




- 2** Просвердліть отвори відповідно до розміток та закріпіть пленум на поверхні.




- 3** Зніміть замки-защіпки з фланців за наявності (входять до комплекту фланців).



- 4** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх на поверхні монтажною стрічкою.




- 5** Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланця.




УВАГА! Перед заливанням повітропроводів бетоном слід ущільнити стик між повітропроводом та фланцем, а також стик між фланцем та заглушкою стрічкою холодної усадки.


- 6** Вставте повітропроводи з ущільнювачами у фланці.



- 7** Закрійте заглушками незадіяні фланці.



- 8** Зафіксуйте повітропроводи та заглушки замками защіпками або універсальними замками залежно від типу встановлених фланців.




ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ РЕШІТКИ

Встановлення накладної вентиляційної решітки



Зріжте частину пленуму, яка виступає, за рівнем чистової підлоги.

Поверхню підлоги слід захистити від пошкодження різальним інструментом.




1. Після встановлення чистового покриття підлоги вставте рамку в пленум.

2. Закріпіть решітку в пленумі, закрутівши гвинти розпірних лапок за допомогою викрутки.




Встановлення потайної вентиляційної решітки


Зріжте частину пленуму, яка виступає, за рівнем чистової стяжки перед укладанням чистової підлоги.
Поверхню підлоги слід захистити від пошкодження різальним інструментом.




1. Перед укладанням чистового покриття підлоги вставте рамку в пленум.




2. Закріпіть рамку на поверхні підлоги та покладіть чистове покриття підлоги.




3. Відкрутіть фіксувальний гвинт за допомогою викрутки. Виставте необхідну висоту регулювальними гвинтами, використовуючи ключ під внутрішній шестигранник, і закріпіть рамку фіксувальним гвинтом.




4. Вставте решітку в рамку.




ПЛЕНУМ НАСТІННИЙ МЕТАЛЕВИЙ




- 1** Зробіть у стіні прямокутний насрізний отвір.




- 2** Встановіть пленум у підготований отвір. Проміжки між пленумом та стіною заповніть герметиком.



- 3** Зніміть замки-заштіпки з фланців за наявності (входять до комплекту фланців).




- 4** Закрійте заглушками (не входять до комплекту постачання) незадіяні фланці.




УВАГА! Якщо повітропроводи і колектор будуть заливатися бетоном, слід ущільнити стик між повітропроводом і фланцем стрічкою холодної усадки.


- 5** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх на поверхні монтажною стрічкою.




- 6** Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланця.





- 7** Вставте повітропроводи з ущільнювачами у фланці.



- 8** Зафіксуйте повітропроводи і заглушки замками-заштіпками або універсальними замками залежно від типу встановлених фланців.




- 9** Встановіть вентиляційні решітки (не входять до комплекту постачання) після проведення оздоблювальних робіт.



МУФТА ПЕРЕХІДНА FLEXIVENT-ПЛАСТИВЕНТ

- 1** З'єднайте елементи системи та закріпіть їх на поверхні за допомогою кріплення.
Перехідну муфту закріпіть перфорованою монтажною стрічкою на стелі.


Стики елементів слід ізолювати клейкою стрічкою.




- 2** Прокладіть повітропроводи, закріпивши їх на стелі монтажною стрічкою.




- 3** Надягніть на кінці повітропроводів по два ущільнювачі з боку приєднання до фланця.




- 4** Вставте повітропроводи з ущільнювачами у фланці.




- 5** Закрійте заглушками (не входять до комплекту постачання) незадіяні фланці.




- 6** Задійськіть повітропроводи і заглушки замками-заштіпками.





- 7** Після проведення оздоблювальних робіт встановіть вентиляційну решітку.




ПОВІТРОПРОВІД FLEXIVENT



- 1** Відріжте повітропровід необхідної довжини.




- 2** Для запобігання потраплянню будівельного сміття в повітропроводи під час монтажу закривайте їх заглушками.




- 3** Вдягніть на повітропровід ущільнювачі для герметичного з'єднання з фланцем.

Для досягнення герметичності класу D необхідно застосувати два ущільнювачі. Ущільнювачі постачаються окремо.






- 4** Повітропроводи фіксуються у фасонних елементах за допомогою замка-защіпки або універсальних замків з обох боків. Відводи кріпляться до монтажної поверхні за допомогою шурупів.



Відведення овальне горизонтальне

Відведення овальне вертикальне



Відведення кругле горизонтальне


УВАГА!

Якщо повітропроводи і колектор або пленум будуть заливатися бетоном, слід ущільнити стик між повітропроводом і фланцем стрічкою холодної усадки.

- 5** Повітропроводи кріпляться до поверхні за допомогою монтажної перфорованої стрічки.

Мінімальний радіус згину повітропроводу:

Ø 63 мм R = 130 мм
 Ø 75 мм R = 150 мм
 Ø 90 мм R = 180 мм
 Горизонтальний:
 117x52 мм R = 300 мм
 Вертикальний:
 117x52 мм R = 200 мм



Примітка: додаткова технічна інформація представлена у каталогі.

ПОВІТРОПРОВІД ГНУЧКИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ ІЗОВЕНТ

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Під час монтажу гнучких ізольованих повітропроводів необхідно брати до уваги маршрут прокладання, кількість відведенъ, кут відведенъ і кількість прогинів між місцями кріплення, оскільки ці фактори впливають на опір повітропроводів.

Використовуйте мінімальну довжину гнучкого повітропроводу для з'єднання елементів вентиляції.

Не рекомендовано застосовувати надлишкову довжину повітропроводу, розраховуючи на можливе майбутнє переміщення дифузорів або інших елементів.

Уникайте монтажу гнучких ізольованих повітропроводів у відкритих місцях, де пряме сонячне проміння може потрапляти на них. Тривалий вплив сонячного проміння може привести до руйнування зовнішнього шару, а ультрафіолетових ламп, змонтованих у системі вентиляції, — до руйнування внутрішнього шару ізольованого повітропроводу.



Дифузори та інші елементи вентиляції повинні кріпитися до несних конструкцій окрім від ізольованого повітропроводу.

У разі пошкодження зовнішнього шару ізольованого повітропроводу його можна відремонтувати клейкою стрічкою, яка підходить для подібних робіт. У разі пошкодження внутрішнього шару ізольованого повітропроводу його слід замінити.

МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ізольований повітропровід слід монтувати повністю розтягнутим.



Забороняється монтувати повітропровід у стисненому стані або з надлишковою довжиною, оскільки це суттєво збільшує аеродинамічний опір у повітропроводі.



Уникайте огинання повітропроводом гострих кутів або його контакту з металевими кріпленнями чи трубами.

Радіус вигину повітропроводу центральною лінією повинен бути не менше одного діаметра повітропроводу.

Забороняється монтувати ізольовані повітропроводи біля гарячого обладнання, наприклад, нагрівальних пристрій або теплопроводів, температура яких перевищує рекомендовану температуру застосування повітропроводів.



З'ЄДНАННЯ ТА СТИКУВАННЯ ГНУЧКИХ ІЗОЛЬОВАНИХ ПОВІТРОПРОВОДІВ


Гнучкий ізольований повітропровід повинен находити на фланець фітингу, до якого кріпиться не менш ніж на 50 мм.

Під час стикування повітропроводів ніпель повинен мати довжину не менше 100 мм.


Для герметизації та фіксації з'єднання необхідно використовувати відповідну клейку стрічку та хомут.

Гнучкі ізольовані повітропроводи можуть застосовуватися в системах вентиляції, позитивний тиск у яких не перевищує 1500 Па.


1. Після того, як визначено необхідну довжину повітропроводу, його необхідно повністю розрізати по колу ножем або ножицями. Дріт необхідно розрізати кусачками.



2. Натягніть мінімум 25 мм внутрішнього шару на патрубок. Ізоляйте стик між патрубком та внутрішнім шаром повітропроводу мінімум двома шарами клейкої стрічки. Закріпіть з'єднання хомутом, розташувавши його над внутрішнім шаром повітропроводу і клейкою стрічкою.



3. Натягніть ізоляцію повітропроводу та його зовнішній шар назад, над внутрішнім шаром. Обмотайте зовнішній шар повітропроводу мінімум двома витками клейкої стрічки. Хомут може бути застосований замість або разом з клейкою стрічкою.



ВВЕДЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Пусконалагоджувальні роботи повинні здійснюватися згідно з місцевими стандартами та нормами.

ЦІЛЬ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ

- Забезпечення умов мікроклімату відповідно до місцевих будівельних та санітарних норм і правил.
- Налаштування загальної витрати повітря.
- Балансування витрати припливного та витяжного повітря.
- Забезпечення необхідного мінімального повітробміну в окремих кімнатах.

ПЕРЕВІРКА ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ

- Для монтажу використовувалися виключно вентиляційні компоненти виробництва Vents.
- Монтажні роботи повністю завершенній об'єкт готовий до здачі.
- Припливні решітки та/або анемостати встановлені на своїх місцях.
- Анемостати, решітки та інші клапани максимально відкриті для забезпечення мінімального опору.
- Проектна документація та паспорт вентиляційної установки є в наявності.
- Представник монтажної організації присутній під час введення в експлуатацію та налаштування.
- Є доступ до всіх необхідних компонентів вентиляційної системи (вентиляційна установка, елементи припливної та витяжної вентиляції).
- Установка не перебуває в експлуатації під час будівництва.
- Байпас установки закритий.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРАТИ ПРИПЛИВНОГО ТА ВИТЯЖНОГО ПОВІТРЯ


Необхідне обладнання:

- пресостат;
- вимірювальні трубки пресостата, 2 шт.;
- вимірювальні штуцери, 4 шт.;
- дриль зі свердлом по металу діаметром 7,5 мм у разі необхідності.

Загальна витрата припливного та витяжного повітря регулюється в такий спосіб:

1. Встановіть вимірювальні штуцери в повітропроводи на відстані 10-15 см від усіх патрубків установки (в кімнати, з кімнати, на вулицю, з вулиці) та зафіксуйте їх.
2. Підключіть пресостат до штуцерів, які знаходяться біля патрубків «з вулиці» та «до приміщення», і визначте перепад тиску між ними.
3. За допомогою графіка залежності продуктивності установки від тиску визначте витрату припливного повітря. За необхідності змініть швидкість припливного вентилятора та повторіть вимірювання.
4. Підключіть пресостати до штуцерів, які знаходяться біля патрубків «з приміщення» та «на вулицю», і визначте перепад тиску між ними.
5. За допомогою графіка залежності продуктивності установки від тиску визначте витрату витяжного повітря.
6. За необхідності змініть швидкість витяжного вентилятора та повторіть вимірювання.


Приєднання пресостата до повітропроводів для вимірювання перепаду тиску




Регулювання витрати повітря через вентиляційні решітки або анемостати в кімнатах

Вимірювати витрату повітря через вентиляційну решітку слід анемометром з відповідною воронкою.

Вимірювання витрати повітря через решітку або анемостат




За необхідності збільшіть або зменшіть витрату, слід змінити площину живого перерізу анемостата або встановити дросель у колекторі або пленумі.



РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ ПОВІТРЯ


Регулювання витрати повітря за допомогою анемостата

Витрата повітря, яке проходить через анемостат, регулюється за допомогою обертання його центральної частини.




Регулювання витрати повітря шляхом монтажу дроселя в колектор




1. Переріжте перемички між кільцями дроселя за допомогою ножа та видаліть зайні кільця.
2. Відкрутіть сервісну панель колектора.
3. Встановіть дросель у фланець з внутрішнього боку колектора.
4. Встановіть сервісну панель колектора на попереднє місце.



Регулювання витрати повітря шляхом монтажу дроселя у пленум

1. Переріжте перемички між кільцями дроселя за допомогою ножа та видаліть зайві кільця.
2. Зніміть вентиляційну решітку з пленуму.
3. Встановіть дросель у фланець з внутрішнього боку підлогового пленуму.
4. Встановіть вентиляційну решітку в пленум.






Регулювання витрати повітря у пленумі за допомогою прямокутного дроселя


Порядок монтажу накладної решітки:

1. Видаліть заглушку як мінімум з одного крайнього отвору, бажано з ненадрізаної частини дроселя.
 2. Встановіть з одного краю решітки кріплення в робоче положення, закручуючи гвинти розпірної лапки за допомогою викрутки.
 3. Відділіть крайню меншу надрізану частину дроселя і вставте її в решітку.
 4. Вставте більшу частину дроселя з іншого боку решітки та обережно вкладіть її в решітку.
 5. Встановіть решітку на місце, для цього обережно відведіть фільтр і через отвір дроселя зафіксуйте кріплення решітки, закручуючи гвинти за допомогою викрутки.
- Для зняття дроселя необхідно через наявний отвір захопити дросель з боку фільтра і потягнути на себе.





Порядок монтажу прихованої решітки:

1. Видаліть крайню та бічну надрізані частини дроселя.
2. Видаліть заглушку як мінімум з одного отвору.
3. Встановіть дросель у центр решітки після встановлення фільтра.



Регулювання витрати повітря у пленумі за допомогою круглого дроселя


1. Вийміть решітку з пленуму.
2. Видаліть зайві вставки в дроселі.
3. Помістіть дросель у патрубок пленуму.
4. Встановіть вентиляційну решітку в пленум.



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Включає в себе загальне очищення елементів системи від забруднень та пилових відкладень.



1. Очищення вентиляційних повітропроводів.






Повітропроводи необхідно очищувати за допомогою спеціальної щітки та пилососа з насадкою під фланець колектора.

Доступ до повітропроводів:





- через сервісну панель (для металевих колекторів)




- через заглушку колектора у разі наявності до неї доступу



- або через фланець колектора з демонтажем повітропроводу у разі відсутності доступу до заглушки колектора (для пластикових колекторів)



- через вентиляційну решітку



2. Очищення внутрішньої поверхні колектора, пленума, решіток і анемостатів.



Для очищення поверхні використовуйте м'яку щітку або тканину.
Не застосовуйте для чищення агресивні розчинники, гострі предмети тощо для запобігання пошкодженням.

3. Очищення дроселів.


Дроселі необхідно очищувати в міру засмічення.

Витягніть забруднений дросель з пленуму.

Очистіть дросель за допомогою пилососу або промийте водою.

Після просушування помістіть дросель у пленум на попереднє місце.

Обслуговування вентиляційної установки здійснюється згідно з посібником користувача відповідної установки.



V156UA-02